

科华UPS电源YTM33120/F 120KVA模块化机柜

产品名称	科华UPS电源YTM33120/F 120KVA模块化机柜
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华 型号:YTM33120/F 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

科华UPS电源YTM33120/F 120KVA模块化机柜

科华UPS电源线连接方法和注意事项

科华UPS电源的输入插座要与市电连接，输出插座可经接线板与计算机和显示连接，对于科华UPS电源，其输出电源分两部分:一部分是稳压加电池输出，用于接计算机主机;另一部分是稳压输出，用于在电压不稳的地区接显示器，打印机和其它设备。注意事项:科华电源的输出插座和APC的稳压加电池输出插座不允许接打印机设备，所有的UPS电源输出都不允许接电钻，电锤和电风扇。UPS的电源输出插座不能与输入插座直接相连。UPS电源负载量不能超过其本身标定负载量的80%。

2.科华UPS电源主机内部电池的作用

UPS电源主机内部有一组蓄电池，它的作用是为其内部的控制提供电源的，此电池亏电会造成主机启动不正常，比如继电器不能吸合，输出插座无供电等3.科华UPS电源的正常指示状态

将指示灯的对应关系和表示意义叙述如下

8电只连接 PS电源未开机时绿色1市电1和负载/源5人高，绿色1亮表示有市电输入，黄色2指示，本应该是旁路指示X，也就是市电不经过稳压过程自接从旁路给设备供电，但我们目前所使用的2种UPS电源没有旁路功能，黄色2指示灯没有意义。6开机供电，接0N开关接织，在开机的瞬，绿色1，黄色2负载/电洲和故喧指示灯同时亮，接着负载/油池。故喧指示灯从下至逐人灭，负载/油池5T亮;约3S后黄色2灯熄灭，绿色2逆变灯亮，输出插座供电，UPS电源进入正常供电状态，此时负载/电池灯表示所带负荷的负载电量，带负荷量要保持负载准池1灯不亮的状态，见表1。

UPS 能效指标升级

96%UPS 输出功率因数默认，具有更高的，顺应产品功率因数提高的发展趋势ECO

99%容错能力强，保障设备持续带载，可靠性升级超宽的市电输入范围，能适应不同环境的电网范围

智能发电机控制，更好解决发电机配置及控制，使二者兼容性更强具有完善的输入过压、输入欠压、过载、短路、缺相、相序错误等告警及保护功能，使客户后顾之忧智能化电池未接检测及电池回路异常告警功能，降低客户运维成本及应用风险可通过干接点通讯实现计算机与不间断电源的智能监控、通过实现上网监控，用户在远端即可对设备运行状况了如指掌贴心设计 变频器功能

输入输出随意转换，不再为设备频率与电网频率不匹配而烦恼可选配智能蓄电池监测系统，在线监测蓄电池电压、电流、温度、内阻，可靠的测量，保证测量精度多级的模块化系统设计，可根据实际需要进行系统扩展，组合模式灵活，可设置两组电池监测，电池数高达节，程度为用户节约配置成