

木工开料机数控系统维修Inc宝元，新代主机不启动位置超差故障维修一站式维修中心

产品名称	木工开料机数控系统维修Inc宝元，新代主机不启动位置超差故障维修一站式维修中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

自动送料

1. 系统提供标准化的自动送料，全自动开料与自动送料三种操作流程。
2. 自动送料使用方法主要有两种，第一种是 M 码通话，M 码序号为 M15；第二种是一键送料。
3. 全自动开料使用方法主要有两种，第一种是 M 码通话，M 码序号为 M17；第二种是一键开料。
4. 自动送料使用方法主要有两种，第一种是 M 码通话，M 码序号为 M16；第二种是一键自动上下料。
5. 自动上下料主要参数设置坐落于客户主要参数中的项目参数。

主要参数号 主要参数具体内容

8319 [开料作用] 开料机现场采样(秒)

8324 [开料/除灰作用]推料除灰汽缸左右及时查验(0:查不出来, 1:上及时, 2:下及时, 3:左右及时)

8331 [开料作用] 开料移速(KLU/MIN)

8332 [开料作用] 开料起始点机械设备座标(LU)

8333 [开料作用] 开料终点站机械设备座标(LU)

8334 [上/开料作用] 自动上下料挪动方位(0:X 轴, 1:Y 轴)

8335 [送料作用] 送料移速(KLU/MIN)

8337 [送料作用] 第一阶段送料起始点机械设备座标(LU)

8338 [送料作用] 第一阶段送料终点站机械设备座标(LU)

8339 [送料作用] 第二阶段送料起始点机械设备座标(LU)

8340 [送料作用] 第二阶段送料终点站机械设备座标(LU)

8341 [送料作用] 送料汽缸左右及时查验(0:查不出来, 1:上及时, 2:下及时, 3:左右及时)

8342 [送料作用] 吸料放预料到位查验(0:查不出来,1:吸查验,2:放查验,3:吸放查验)

6. 常见问题：应用一键实际操作作用时，必须在可以选择式作用功能键挑选有关作用，如下图所示。