

机架式维谛ups不间断电源ITA-16k00AE3A02C00 16KVA/16KW三进单出式

产品名称	机架式维谛ups不间断电源ITA-16k00AE3A02C00 16KVA/16KW三进单出式
公司名称	北京鹏冠伟业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇发展路8号院4号楼11层1106
联系电话	138****5361

产品详情

机架式维谛ups不间断电源ITA-16k00AE3A02C00 16KVA/16KW三进单出式

不间断电源的正确使用方法

- 1、正确安装：不间断电源要在通风良好、环境温度正常的环境安装，与设备尽可能靠近，避免阳光直射，保持电源温度正常；
- 2、不要长期连续使用：不间断电源长期使用会累积运行热量，可能造成电池损坏，因此不要长时间连续使用；
- 3、使用前应检查电池：在使用不间断电源之前，应检查电池的状态，按照电池的使用寿命更换电池，以确保不间断电源的正常使用；
- 4、正确维护：不间断电源定期进行维护保养及检查，有效避免设备发生运行故障，保持设备正常运行。