

# kbk行走小车 奥润特 小车

产品名称	kbk行走小车 奥润特 小车
公司名称	山东奥润特起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区国贸花园2-1903室
联系电话	13573190886 13573190886

## 产品详情

### 使用kbk起重机的一些注意事项

1. 每台kbk起重机有必要在显着的当地挂上额定起重量的标牌，起重机在没有障碍物的线路上运转时，吊钩或吊具以及吊物底面，有必要离地上2m以上如果跳过障碍物时，须超越障碍物0.5m高，
2. 操作中有必要精神会集、不许说话、吸烟或做无关的事情。
3. 不许在被吊起的物件上施焊或锤击及在物件下面作业(有支撑时能够)。
4. 具有主、副钩的桥式起重机，不要一起上升或下降主、副钩(特别破例)，不许随意从车上往下乱扔东西，有必要在停电后，并在电门上挂有停电作业的标志时，kbk行走小车，方可做查看或进行维修作业，如有必要带电作业时，须有办法保护，并设有专人看管.被吊物牛不许在人或设备上空运转
- 5、不允许用碰限位开关作为泊车的办法.吊运较重的物件、液态金属、及危险品时，有必要先缓慢地起吊离地上100~200mm.实验制动器的可靠件，品钩外工下极限方位时，券管上有必要保存有两圈以上的绳圈，桥式起重机，kbk轨道小车，的电气设备外壳均应接地。
- 6、如小车轨迹不是焊接在主梁上时，应采纳焊接地线办法，接地线可用截面积大于75mm<sup>2</sup>的镀锌扁铁或10mm<sup>2</sup>的裸铜线或大于30mm<sup>2</sup>的镀锌圆钢.司机室或起重机体的接地方位应多于两处，起重机上任何一点到电源中性点间的接地电阻，均应小于40.修补和查看用的照明灯，其电压有必要在36V以下.要定时做技能查看，做好预检预修作业。

## KBK起重机维修保养

### 5、KBK起重机标准组件的检查

#### 5.1、KBK起重机标准组件投入使用前的检查

- A、工作区必须有醒目标记。
- B、必须检查供电电源电压和频率是否与标牌上规定的条件相一致。
- C、应检查所有的安全距离。
- D、必须检查起重机和起重小车在整个轨道长度上用手移动感觉没有阻力。
- E、必须检查控制装置（如手电门）、无线控制装置、限位开关、制动器、缓冲器和安全装置的功能。

#### 5.2、小车标准组件日常的检查

- A、目测检查：确定零部件的损坏、磨损、腐蚀情况。
  - B、功能检查：确定零部件的工作状况及安全装置的工作状况。
- ### 6、KBK起重标准组件的维护保养
- #### 6.1、KBK起重机标准组件维护保养安全规则
- A、必须遵守使用手册中有关调整、维护、检查和检查周期等方面的规定。
  - B、进行机械和电器修理和维护工作只能由受过培训的人员完成。
  - C、为调整补偿，小车，设备在投入使用1-2个月后应重新拧紧所有的螺栓连接。
  - D、在维护和修理前，必须卸荷、停止工作及切断电源。

## 奥润特起重机勇于组合式自立起重机

奥润特设备是一家集设计、奥润特起重机勇于创生产、销售及售后为一体的综合型公司。我们始终秉承质量为本的原则，以的技术、模块化的产品为客户提供佳的产品服务，致力于为外。

今天给大家分享的是关于KBK起重机设备的工作特性的问题，主要给大家介绍五点内容，希望对您有所帮助：

1、KBK起重设备所吊运的重物多种多样，载荷是变化的。有的重物重达几百斤乃至上千斤，有的物体长达几十米形状也很不规则，有散粒、热融状态、危险物品等，吊运过程复杂而危险。

3、大多数KBK起重设备，kbk电缆小车，需要在较大的空间范围内运行，有的要装设轨道和车轮(如塔吊、桥品等)，有的要装上轮胎或履带在地面上行走(如汽车吊、履带吊等)，有的需要在钢丝绳上行走(如客运、货运架空索道)，活动空间较大，一旦造成事故影响的范围也较大。

kbk行走小车-奥润特(在线咨询)-小车由山东奥润特起重机械有限公司提供。“起重机械设备及配件”选择山东奥润特起重机械有限公司，公司位于：山东省济南市高新区，多年来，奥润特坚持为客户提供好的服务，联系人：申经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。奥润特期待成为您的长期合作伙伴！