

## CLL单动式自锁千斤顶特价，单动式千斤顶，千斤顶

产品名称	CLL单动式自锁千斤顶特价，单动式千斤顶，千斤顶
公司名称	泰州市兴发通用机械配件厂
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	泰州市白马镇朱穆村(周山河)（住所）
联系电话	86-052382849116 13401235326

### 产品详情

一、CLL单动式自锁千斤顶用途 自锁式千斤顶主要用于需长时间支撑重物的地方，它可在除去油压时仍可支持重物，而且安全可靠。可用于水下，单作用，负载回缩，螺母自锁使负载更安全，特别在大型工程中，是易操作控制和液压千斤顶，设计有安全保压装置，内置卸压阀防止过载，以保护千斤顶以利于安全操作。该装置的连接，采用的是高压胶管和螺纹接头连接，具有使用快捷，并克服快速传统接头漏油缺点主要用于电力、建筑、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶拆卸作业。

二、CLL单动式自锁千斤顶基本参数：表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知。

型号	承载能力T (KN)	行程mm	液压缸有效 面积cm <sup>2</sup>	液压油容量 cm <sup>3</sup>	本体高度A mm	伸展高度B mm	外径Dmm	重量kg
CLL-502	55(489)	50	71.3	356.5	164	214	125	16
CLL-504		100		713	214	314		21
CLL-506		150		1069.5	264	414		26
CLL-508		200		1426	314	514		31
CLL-5010		250		1782.5	364	614		36
CLL-5012		300		2139	414	714		41
CLL-1002		100(889)		50	133.3	666.5		187
CLL-1004	100		1333	237		337	39	
CLL-1006	150		1999.5	287		437	48	

CLL-1008		200		2666	337	537		57
CLL-10010		250		3332.5	387	637		65
CLL-10012		300		3999	437	757		74
CLL-1502	150(1333)	50	198	990	209	259	205	53
CLL-1504		100		1980	259	359		66
CLL-1506		150		2970	309	459		78
CLL-1508		200		3960	359	559		92
CLL-15010		250		4950	409	659		105
CLL-15012		300		5940	459	759		118
CLL-2002	200(178)	50	266.5	1332.5	243	293	2 2 3 5	83
CLL-2006		150		3997.5	343	493		118
CLL-20010		250		6662.5	443	693		153
CLL-2502	280(2489)	50	366.4	1832	249	299	275	116
CLL-2506		150		5496	349	499		163
CLL-25010		250		9160	449	699		210
CLL-3002	350(3111)	50	457	2285	295	345	310	173
CLL-3006		150		6855	395	545		233
CLL-30010		250		11425	495	745		293
CLL-4002	430(3821)	50	559	2795	335	385	350	251
CLL-4006		150		8385	435	585		327
CLL-40010		250		13975	535	785		403
CLL-5002	565(5022)	50	730	3650	375	425	400	367
CLL-5006		150		10950	475	625		467
CLL-50010		250		18250	575	825		568
CLL-6002	660(5866)	50	857	4285	395	445	430	447
						645		563

CLL-6006		150		12855	495			
CLL-60010		250		21425	595	845		680
CLL-8002	880(5866)	50	1179	5895	455	505	505	711
CLL-8006		150		5895	555	705		871
CLL-80010		250		29475	655	905		1031
CLL-10002	1080(9600)	150	1465	7325	495	545	560	951
CLL-10006		50		21975	595	745		1143
CLL-100010		250		36625	695	945		1335

### 三、CLL单动式自锁千斤顶使用方法

1、如泵体的油量不足时，需先向泵中加入工作油（10#机油）才能工作。

2、估计起重量，切忌超载使用。3、确定起重物的重心，选择千斤顶着力点，同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材，以免起重时产生倾倒之危险。4、千斤顶将重物顶升后，应及时用坚韧的木材将重物支撑牢，禁止将千斤顶作为支撑物使用，以免负荷不均衡，产生倾倒之危险。5、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。将放油螺钉旋松，油缸卸荷。6、电动泵请参照电动使用说明书。四、CLL单动式自锁千斤顶注意事项 a)使用时如出现空打现象，可先放松泵体上的放油螺钉，将泵体垂直起来头向下空打几下，然后旋紧放油螺钉，即可继续使用。b)在有载荷时，切忌将快速接头卸下，以免发生事故及损坏机件。

c)本机是用油为介质，必须做好油及本机具的保养工作，以免淤塞或漏油，影响使用效果。d)新的或久置的油压千斤顶，因油缸内存有较多空气，开始使用时，活塞杆可能出现微小的突跳现象，可将油压千斤顶空载往复运动2-3次，以排除腔内的空气。长期闲置的千斤顶，由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化，从而影响油压千斤顶的使用寿命，所以油压千斤顶在不用时，每月要将油压千斤顶空载往复运动2-3次。