

华信通电力直流屏HXT22010-5充电模块MR220-3000A现货22010-5

产品名称	华信通电力直流屏HXT22010-5充电模块MR220-3000A现货22010-5
公司名称	福州鼎式辉电气有限公司
价格	899.00/件
规格参数	品牌:OTHER 交流回路电流:5A,1A 交流频率:50Hz
公司地址	福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村利民88-2号（注册地址）
联系电话	13950401334

产品详情

LED

可显示模块电压、电流、告警信号、地址、分组号、运行方式等信息。若按键无操作超过四分钟，将自动显示模块电压。电压显示精度为 $\pm 0.5V$ ，电流显示精度为 $\pm 0.2A$ 。

指示灯

模块面板上有3

个指示灯，分别为电源指示灯（绿色）、保护指示灯（黄色）和故障指示灯（红色），其功能见下表：

指示灯	正常状态	异常状态	异常原因
电源指示灯(绿色)	亮	灭	无输入电压以至模块内部辅助电源不工作
		闪烁	手动工作方式
保护指示灯(黄色)	灭	亮	交流输入过欠压；
			交流输入缺相；
故障指示	灭	亮	输出欠压；
			模块地址重复；
			环境或模块过温；
			输出过压；

灯(红色)			模块严重不均流；
	灭	闪烁	风扇故障；

按键

模块面板上有两个按键，上键和下键。通过按键，可查看模块信息。例如模块输出电压234V、输出电流10.0A、地址0、运行在自动方式、分组号0，按上键或下键将依次显示如图所示：

通过按键还可设置模块参数：手动输出电压、模块地址、模块分组号、模块运行方式（手动/自动）。设置步骤如下：

- 1、按上键或下键，将当前的显示切换到要更改的信息界面。
- 2、按下上键或下键大约3S后释放，可看到显示闪烁。
- 3、按上键或下键更改设置值。
- 4、按下键大约3s后（显示将不再闪烁）释放以确认数据；若放弃更改，按上键大约3s后（显示将不再闪烁）释放即可退出设置模式。

下面以将模块的运行方式由“自动”设置为“手动”为例，说明设置方法。先按上键或下键直到出现的界面，然后按上键或下键大约3s释放，界面闪烁，再按上键，出现界面后，按下键大约3s后，界面不再闪烁，表示确认。

模块的分组号设置范围为0-3，模块*大分组数为4。每组并机工作的模块*大数量为32。

拉手及模块紧固螺丝

拉手可方便模块的组装及维护，紧固螺丝有利于更好地固定充电模块，防止意外松脱。

风扇罩

风扇罩用于防止外部物件被风扇吸入充电模块中造成模块损坏。

1.2 转接板

信号名称	丝印	特性说明	
交流输入	V	模块的交流电源输入端，输入方式为三相三线制，与相序无关	
	U		
	W		
直流输出	OUT+	输出正	模块的直流输出端，输入和机壳之间隔离
	OUT-	输出负	
保护地	PE	模块的保护地引出端，内部已经和模块外壳连接	
通讯接口	CAN+	弱信号端，模块和上级设备的通讯接口，为串行异步传输模式，通信方式为CAN总线方式	
	CAN-		