

在每次停止高压操作关掉主机后，请先扣枪柄扳机，把系统压力释放掉。若需要把配件如进水软管，高压管或枪管拆下，请务必将其接头清洗干净然后用干净的塑料布/袋封好，以防沙石等异物进入，于再度操作时损坏水泵、枪把及枪头。

注意事项

操作者和在附近做其他工作人员均应穿戴下面的防护性装置和服装：

1. 眼睛保护— 操作员必须穿着面罩和护目镜以预防水沫和飞散的碎片。应配戴合适的护目镜和面罩，两者可在高压水冲洗时保护眼睛和面部不受伤害。
2. 头部保护— 在工作区域内的人员必须配戴安全帽。
3. 安全帽材料— 必须是可抗机械冲击力(10级重力,8米/秒)并且无破损的材料。(10G in 8 m/s)
4. 手的保护— 操作者任何时候必须穿戴防切割手套，手套内衬须结构紧密，防止水浸入。
5. 脚的保护— 安全鞋鞋头必需带有至少0.5mm厚钢材质罩以保护脚趾，鞋头必须至少覆盖整只鞋的30%长度，鞋子也必须有用金属材料制成脚背罩。安全长靴设计有多种请按需求采购。
6. 听力保护— 操作者和其他人如暴露在超过 90 分贝的噪音中工作超过 1 小时必须佩戴适当的耳保护用具，耳塞或耳罩通常是必备用品。
7. 身体保护— 防水材料衣服只能保护操作者不受水沫和飞散的碎片伤害，他们不能阻挡偏斜或直接的高压水冲击，因此，操作者在操作时必须小心不将高压枪指向自身或周围其他人员。

特性说明

1. 使用和维护手册，作为清洗机不可分割的一部分应该保管好以备将来查询，如果您卖掉设备，手册应转交给新的拥有者。
2. 在启动清洗机之前，确认水源拧开且已经供水。在没有水的情况下运转设备会损坏水封。
3. 不要用拉电线的方法拔插头。
4. 如果您离清洗机的物体太远，不要用拉高压软管/电源线的方法移动清洗机使用。

其他说明

打开外包装取出超高压冷水清洗机，根据装箱单检查确定所有的部件是否齐全：

1. 水机主体
2. 电源线（与主机相连）
3. 高压软管
4. 枪把/枪杆/枪头
5. 操作手册 / 零配件手册/技术文件
6. 总装

交易说明

- 1、交易的事情本来就是您情我愿的事情，至于是先打款后发货还是先发货后打款，这就需要您与我们销售人员的沟通；
- 2、具体的还是请各位和我们直接取得电话联系，具体的送货地址、物流公司、产品保修有个约定。