

成都地暖公司北辰暖通|地暖安装流程

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 成都地暖公司北辰暖通 地暖安装流程 |
| 公司名称 | 武侯区北辰建辅建材经营部 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都市武侯区广厦街107-109号1楼 |
| 联系电话 | 028-87482482 13982227922 |

产品详情

成都地暖公司【北辰暖通】|地暖安装流程 一、清扫地面，保证地面无任何杂质,并保证水泥地面已找平；保证水泥地面中潮气已排除干净，如果地板安装前没有把水泥地面中的潮气排除干净，一旦加热，就会产生一定的潮气冲击波，以后容易出现地板开裂的情况。

二、在地面上平铺20mm保温材料（或依据工程要求增加保温板厚度）。

三、在保温材料上满铺防潮层及导热层。 四、采暖设计与操作 4.1

根据房间大小计算出电热膜用量，并铺设电热膜。 4.2 制作电热膜连接导线及导线连接主线，并将主线引到用户预留86盒位置。将各组电热膜按照电热膜供暖工程施工规范接线安装，接线应用连接端子及电热膜专用绝缘胶带密封。 4.3

将各组电热膜连接导线引至地上线槽内，进行通电测试（电热膜表面会立刻发热）。 4.4

连接导线通断测试正常后进行温控器端的导线连接。 五、铺设保护层，起到保护蓄热的作用。

六、完成安装，通电测试后安装地板。 PS：待用户地板安装完毕后，再次进行地暖系统的试运行，一切正常后完成此次地暖安装过程并绘制电热膜隐蔽图。并将所有资料交由客户，最后签字确认。