

大同UPS电源出租\\大同高压假负载箱租赁公司

产品名称	大同UPS电源出租\\大同高压假负载箱租赁公司
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	120.00/件
规格参数	品牌:康明斯 型号:50KVA--600KVA 发货地区:本地UPS电源负载箱出租
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

大同UPS电源出租\\大同高压假负载箱租赁公司华为模块化UPS热拔插操作指引

U5000-E采用模块化设计，大部分情况下都可以通过热拔插更换模块来消除故障。

华为模块化UPS热拔插-拔出模块操作指引:

- 1.旋转模块就绪开关至off状态，拆卸固定模块的4个螺丝,等半分钟后; 拔出模块，到模块拔出一半的时候放慢拔出的速度;
- 3.待模块锁出现在出口附近时，用手将模块锁按下，同时将模块往外拔出。

华为模块化UPS热拔插-插入模块操作指引

- 1.先将模块就绪开关拨到OFF位置;
- 2.缓慢匀速将模块推入插槽，直到推到底部无法继续推入为止;3.将模块就绪开关拨到ON位置;
- 4.锁紧模块挂耳处的螺钉，旋转就绪开关至on状态。

注意:模块推入机柜前需要先检查模块就绪开关，处于OFF位置时才能推入机柜。

华为模块化UPS热拔插-注意事项

U5000-E在进行热拔插时还需要注意以下几点:

- 1.功率模块、旁路模块和ECM模块在进行热拔插的时候，一定要将模块前部的模块锁扭到指定位置，模块才能顺利拔插。若模块锁未到指定位置就强行拔插，容易导致模块故障或工作异常。

2.功率模块拔出后，需静置5分钟，才能打开对模块内部进行维护，如果模块的辅助电源故障，

需静置60分钟以上(如果拔出模块的时间距离报故障的时间超过60分钟以上，拔

出后静置10分钟即可)，才能对模块内部进行维护。大同UPS电源出租\\大同高压假负载箱租赁公司

3.ECM模块插入配置完成(集中控制器面板绿灯处于0.5Hz闪或常亮状态)，一分钟后才开始工作。所以不可快速的连续插拔ECM单板，否则会导致输出掉电、误报并机信号故障。

4.模块插入槽位后，一定要锁紧模块挂耳处的固定螺丝，是模块端子连接良好

2、它是如何工作的大同UPS电源出租\\大同高压假负载箱租赁公司

电子负载的原理是控制内部功率MOSFET或晶体管的导通量(占空比大小)，靠功率管的耗散功率消耗电能的设备，它能够准确检测出负载电压，**调整负载电流，同时可以实现模拟负载短路，模拟负载是感性阻性和容性，容性负载电流上升时间。一般开关电源的调试检测是不可缺少的。

3、自己如何制作电子负载

电子爱好者在测试电源容量时，一般用恒流模式。在恒流模式下，不管输入电压是否改变，

电子负

载消耗一个恒定的电流。我们利用MOS管的线性区，把它当作可变内出的电消耗掉。

MOS

登录/注册