

惠来博世力士乐伺服器LED灯不停闪烁维修方法 LED灯不亮

产品名称	惠来博世力士乐伺服器LED灯不停闪烁维修方法 LED灯不亮
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	150.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:力士乐Rexroth 系列:DKC
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

惠来博世力士乐伺服器LED灯不停闪烁维修方法 LED灯不亮

1.驱动器欠压

驱动器欠压是人们对驱动器的使用中经常碰到会遇到的问题。根据博世力驱动器维修手册中所说,这里问题的产生原因主要是因为主回路电压太低,具体的故障产生原因为整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能....

2.驱动器过载 驱动器过载问题 也是引起驱动器跳动频繁的故障之一,平时看到过载现象,按照在博世力士乐驱动器维修十分常说的,这是其实首先应该分析一下到底是马达过载还是驱动器自身过载,一般来讲马达由于过载能力较强

常修故障如下：

TDM系列故障：BS灯亮(无显示屏系列)，TS灯亮等

TDA系列故障(有液晶屏的)工作一会红灯亮，液晶屏无显示，报FEEDBACK，报MOTORVERTEMPERATURE等

DDS系列故障(数码管显示报警)，无显示，显示60，显示61等故障，

DKC系列故障：电机抖动，报F026，F229,F262,F860,C212等，

DKS系列故障：显示61，无显示，H1灯不亮，显示25，显示67等

RAC系列故障：报FEEDBACK，NO24V,PHASE,S-CIRCUIT等

HCS系列故障：报F2077,F8069，F8070等

TDV系列故障：H1B灯不亮，H2B灯不亮，H1A灯不亮等等

HVE系列故障：无显示，显示82，显示25等

KDV2.3故障：指示灯不亮，红灯亮

BOSCH DM系列故障：显示30，显示20，显示60等