

# 长治潞州区ups电源出租 潞州区租赁负载箱

产品名称	长治潞州区ups电源出租 潞州区租赁负载箱
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

## 产品详情

检查UPS显示控制操作面板，确认液晶显示面板上的各项显示单元都处于正常运行状态，所有电源的运行参数都处于正常值范围内，在显示的记录内没有出现任何故障和报警信息，检查各信号灯工作是否正常。

3、每天记录UPS的运行情况，电压、电流值，发现问题及时处理。

4、听听运行时噪音是否有可疑的变化，如是工频机特别注意听UPS的输入、输出隔离变压器的响声，当出现异常的“吱吱声”时，则可能存在接触不良或匝间绕组绝缘不良。当出现有低频的“钹钹声”可能变压器有偏磁现象。

5、观察风扇的过滤网是否堵塞。

6、保持蓄电池外部清洁。

7、蓄电池组运行状态检查：运行温升，蓄电池在浮充状态时不发热，若发现个别电池有发热现象应立即检查原因，及时处理，若发现整组电池发热，首先应检查电池的运行状态(强充或放电均有一定的温升)，是否浮充电流过大或电池组发生外部微短路等现象，发现问题应及时处理。

8、检查蓄电池组的连接点，接触是否严密，有无氧化，并涂以凡士林油。

9、外观检查：是否有机械性损坏，设备内是否有小动物尸体；设备内部是否落有导电性的污垢或灰尘；

堆积的灰尘是否影响了散热。

10、每月测量一次蓄电池组的电压及单体电池的电压，每只电池电压应在13.5-14V，若发现电池的电压偏低或不均匀，及时处理。