

长治武乡县出租ups不间断电源 武乡租赁高低负载箱

产品名称	长治武乡县出租ups不间断电源 武乡租赁高低负载箱
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	900.00/台
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

UPS 启动后面板无显示，UPS 不工作？

1、检查电源输入保险丝是否烧毁。

电压偏低，但充电十多个小时后电压不升高？

2、如果保险丝工作正常，请检查电池保险丝是否烧毁，因为有些不间断电源可能会在检测不到电压时关闭所有输出并显示。

3、如果电池保险丝完好，请检查电源检测电路是否工作正常。如果不正常工作，UPS 无电源无法启动，UPS 也会关闭所有输出并显示。

4、如果电源检测电路工作正常，请检查电池电压检测电路是否正常。

四、UPS在有电情况下正常工作，但在没有电源的情况下，逆变器输出电压低，同时变压器噪音很大？

故障分析：逆变器有输出，说明后的驱动电路基本正常。变压器会产生噪音，这意味着推挽电路的两个臂不对称。可以通过以下步骤进行检查：

- 1、检查电源是否正常。

- 2、如果电源正常，检查脉宽输出电路的输出信号是否正常。

3、如果脉宽输出电路输出正常，检查驱动电路输出是否正常。

故障分析：电池或充电电路可能出现故障。可以通过以下步骤进行检查：

1、检查充电电路的输入输出电压是否正常。

2、如果充电电路输入正常但输出异常，请断开电池重新检查。如果

还是不正常，就是充电电路坏了。

3、如果断开电池后充电电路的输入输出电压正常，则说明电池已因各种原因损坏，如长期不充电，使用寿命结束。