

## 忻州五台出租ups 五台租赁高低负载箱

产品名称	忻州五台出租ups 五台租赁高低负载箱
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

## 产品详情

ps不间断电源常见故障及处理方法是：

一、如果有市电时UPS不间断电源输出正常，而无市电时蜂鸣器长鸣，无输出，引起故障的原因有：

可能是用户有大负载或大冲击负载设备启动。

可能是ups不间断电源的输出端突然短路。

可能是UPS不间断电源内部逆变器回路出现故障。

可能是UPS不间断电源内部的保护、检测电路误动作。

故障处理方法为：

增大UPS不间断电源的功率容量。

检查UPS不间断电源的输出是否短路。

检查UPS不间断电源的逆变器。

检查UPS不间断电源内部控制电路。

二、如果UPS不间断电源无法启动，引起故障的原因有：

可能是电池长期放置不用，电压过低。

可能是UPS不间断电源内部电路出现故障或电源出现短路。

可能是UPS不间断电源内部功率器件损坏。

故障处理方法为：

可以将电池充足电，再检测一下。

检查输入交流、直流线缆是否接触良好。

检查UPS电路及UPS电源内部整流、升压、逆变等部分的器件是否损坏。

三、如果ups不间断电源工作正常但负载设备异常，引起故障的原因有：

可能是UPS不间断电源输出零地电压过高。

可能是UPS不间断电源地线与负载设备地线没有接在同一点上。

可能是负载设备受到异常干扰。