

# 大量提供武汉启闭机|河南启闭机|山东螺杆启闭机

产品名称	大量提供武汉启闭机 河南启闭机 山东螺杆启闭机
公司名称	新河县芳雨水利机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	邢台新河县城南工业区163号
联系电话	86-03194781163 13930993709

## 产品详情

【大量提供】武汉螺杆式启闭机|河南螺杆式启闭机|山东螺杆式启闭机价格优惠 LQ型号螺杆式手电两用单、双吊点启闭机,分为:3吨、5吨、8吨、10吨、12吨、15吨、20吨、30吨.为方便用户,可生产双吊启闭机,是一种水利工程机械,主要用于水利工程启闭机闸门六用,是农水建设、水电站等进水、退水闸的配套机械,山区、平原、有、无电地区均可使用.启闭机的安装步骤 1、在安装启闭机时一定要保持底座基础布置平面水平180o;启闭机底座与基础布置平面的接触面积要达到90%以上;螺杆轴线要垂直闸台上衡量的水平面;要与闸板吊耳孔文和垂直,避免螺杆倾斜,造成局部受力而损坏机件。 2、将手动启闭机置于安装位置。把一个限位盘套在螺杆上,将螺杆从横梁的下部旋入机器中,当螺杆从机器的上方露出后,再套上限位盘。螺杆的下方与闸门连接。 3、对于安装启闭机的基础必须稳固安全。机座和基础构件的混凝土,按图纸的规定浇筑,在混凝土强度未达到设计强度时,不准拆除和改变启闭机的临时支撑,更不得进行试调和试运转。 4、在安装时根据闸门起吊中心线,找正中心使纵横向中心线偏差不得超过正负3m m,高程偏差不得超过正负5mm。然后浇注二期混凝土或与预埋钢板连接。 5、对于产品的电气设备的安装,一定符合图纸及说明书的规定,全部电气设备均可靠的接地。 6、在产品安装完毕,要对机器进行清理,补修已损坏的保护油漆,灌注润滑脂。