

丰日蓄电池6-FM-150 12V150AH机房UPS直流屏通讯机柜储能电池

产品名称	丰日蓄电池6-FM-150 12V150AH机房UPS直流屏通讯机柜储能电池
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:丰日蓄电池 型号:6-FM-150 规格:12V150AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

丰日蓄电池6-FM-150 12V150AH机房UPS直流屏通讯机柜储能电池

日蓄电池的自行放电原因

丰日蓄电池外部有搭铁或短路。当丰日蓄电池引出导线与机体搭铁，或蓄电池壳体上有扳手、铁丝等导体将正负极连通，将会产生剧烈自行放电，很快将电能放完。另外，当丰日蓄电池外壳、顶盖上有溅漏的电解液时，也可将正负极接线柱连通而放电。

2.丰日蓄电极隔板腐蚀穿孔、损坏，或正、负极板下的沉积物过多，这时正、负极板便直接连通而短路，引起丰日蓄电池内部自行放电。

3.电解液不纯，含有杂质，或添加的不是纯净水，这时电解液中的杂质随电解液的流动附着于极板上，各杂质之间形成一定的电位差，便会在丰日蓄电池内部形成许多自成通路的微小电池，使丰日蓄电池常处于短路状态。试验表明，电解液中若含有1%的铁，丰日蓄电池充足电后会在24小时之内将电能全部放完。

4.丰日蓄电池极板本身不纯，含杂质较多，也会形成许多微小电池而自行放电。

5.丰日蓄电池存放过久，电解液中的水与硫酸，因比重不同而分层，使电解液密度上小下大，形成电位差而自行放电。