

洗涤厂污水处理设备生产厂家技术参数

产品名称	洗涤厂污水处理设备生产厂家技术参数
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	5200.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

洗涤厂污水处理设备技术参数

0配药:将PAC按照10%的浓度，PAM按照0.5%浓度配置好。加药时打开搅药装置，充分搅拌，避免药品结块造成药品的浪费跟药泵的堵塞。1打开加药装置调节加药量阀门适当，打开进水阀门、出水阀门，启动设备进水提升水泵，将调节池的污水输送到污水处理设备；2初次使用及调试时，当水位达到设备1/2高度时停止水泵进水，投加活性污泥菌种，开启风机，缓缓打开风机出风阀，向接触氧化池内曝气48小时后再启动进水提升水泵将污水加入至设备3/4处，再向池内曝气24小时；3用手触摸填料是否有粘状感，同时观察水体微生物生长情况，直至填料上生长出一层橙生物膜，方可连续向设备输送污水，水量应逐步增加至设计水量；4定时观察水中微生物生长情况，发现异常应及时控制进水水量加以调

整；5观察二沉池水流流态，出水堰集水必须均匀，一般每隔24小时必须排泥一次，排泥时打开排泥电磁阀，利用气提方式将二沉池内的污泥提升至污泥池；6设备调试结束并正常运行后，系统即可进入自动运行。现场将水泵、风机的操作切换在自动运行状态7应不定期对出水水质按照环保排放要求进行检测，以保证设备正常运行。

洗涤厂污水处理设备技术参数 开机前的准备工作

- 1检查各电气线路是否处于准备工作状态，接线方式是否正确。如发现异常应及时修正，确保安全；
- 2检查风机油位是否正常，转动是否灵活，地脚螺栓有无松动，开机前必须将润滑油加至标准油位，地脚螺栓必须紧固，用手转动风机应无沉重感及异常响动，风机转动方向必须与运行方向一致；
- 3保证水泵转动灵活，无异常影响正常运转的隐患，如果发现及时排除；
- 4查各阀门是否完好，开启必须灵活；
- 5曝气管道必须处于同一水平面，检查填料是否有脱落，如有脱落应及时补齐。