

柴油机抽水泵2/3/4/6寸高扬程污水自吸清水泵抽水机 高压泵2寸电启动

产品名称	柴油机抽水泵2/3/4/6寸高扬程污水自吸清水泵抽水机 高压泵2寸电启动
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO-J320 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

柴油机抽水泵2/3/4/6寸高扬程污水自吸清水泵抽水机 高压泵2寸电启动

1、油箱至进油口低压油管的检查。

方法：可以采取打“点滴”的方法，直接从油箱中接出一根油管与Ecu冷却板进油口相连，然后启动柴油机，如果柴油机正常启动则说明这段低压油路有空气，主要是管接头密封不严或燃油预滤器堵塞造成。

2、进油口至高压泵进油口低压油路的检查。

方法：将这段油路的管接头拧紧检查后用手油泵泵油，如果手油泵始终压力不大，则说明这段油路有空气进入。一般为管接头密封不严、手油泵有细微的裂纹或砂眼、ECU冷却板出油口接头有裂缝、ECU冷却板内部泄漏、燃油滤清器堵塞、燃油滤芯未上紧等原因造成。

柴油机油路系统

3、高压泵工作状态判断。

方法：在确定低压油路检查完毕无任何问题后，可以将高压泵出油阀处的出油接头松开，不能完全拧开，只需拧开3~4扣的螺纹，此时启动柴油机，如果该接头不出油，则表明高压泵的压力阀、电子计量单元的溢流阀存在问题，可通过清理压力阀处理。如果该接头出油而柴油机仍无法启动一用诊断仪读取油轨压力，无法上升则说明高压泵内部故障，需更换高压泵。

注意：松开或拧紧放气螺栓时切勿用力过猛，以防损坏；应避免在低压油路排气前一直用启动机强行带动柴油机启动。这会损害电气系统，甚至可能烧坏启动机。