

abb变频器启动

产品名称	abb变频器启动
公司名称	上海凯嘉德自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	ABB:ACS355-03E-03A5-2 ACS355:ACS355-03E-04A7-2 瑞士:ACS355-03E-06A7-2
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2850室
联系电话	19916515625

产品详情

当本地控制时，按下LOC/REM键，当显示屏上显示LOC（本地）表示变频器处于本地控制，即控制命令来自于键盘。当显示屏上显示REM（远程）表示变频器处于远程控制，即控制命令来源于多功能端子或通讯的方式。

2、当变频器处于本地控制时，按下START键，此时变频器处于运行状态。

3、当变频器处于运行状态时，通过按（上键/下键）增减变频器的运行频率，就可以实现变频器的速度调节，按下STOP即变频器停止。

4、在实际使用时，还需要将电机铭牌的参数包含频率、电流、电压、转速等参数设置到变频器中，以实现变频器对电机的功能保护。当然，如果变频器的功率与电机的功率匹配则不需要另行设置。