

泰州兴发批发多节千斤顶

产品名称	泰州兴发批发多节千斤顶
公司名称	泰州市兴发通用机械配件厂
价格	240.00/件
规格参数	
公司地址	泰州市白马镇朱穆村(周山河) (住所)
联系电话	86-052382849116 13401235326

产品详情

分离多节，可在小空间内大行程一次顶升作业，单作用重力回缩。

规格 (T)	一级吨位 (T)	二级吨位 (T)	三级吨位 (T)
Capacity	1st capacity	2nd capacity	3rd capacity
10T	10	5	
20T	20	10	
30T	30	15	5
50T	50	20	8

根据客户要求定做，以实际报价为准

- 千斤顶使用说明
- 1、使用前必须检查各部分是否正常。
 - 2、使用时应严格遵守主要参数中的规定，切忌超高超载，否则当起重高度或起重吨位超过规定时，油缸顶部会发生严重漏油。
 - 3、如手动泵体的油量不足时，需先向泵中加入应为经充分过滤后的N33#液压油才能工作。
 - 4、电动泵请参照电动泵使用说明书。
 - 5、重物重心要选择适中，合理选择千斤顶的着力点，底面要垫平，同时要考虑到地面软硬条件，是否要衬垫坚韧的木材，放置是否平稳，以免负重下陷或倾斜。
 - 6、千斤顶将重物顶升后，应及时用支撑物将重物支撑牢固，禁止将千斤顶作为支撑物使用。如需长时间支撑重物请选用7、如需几台千斤顶同时起重时，除应正确安放千斤顶外，应使用多顶分流阀，且每台千斤顶的负荷应均衡，注意保持起升速度同步。还必须考虑因重量不匀地面可能下陷的情况，防止被举重物产生倾斜而发生危险。
 - 8、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。欲使活塞杆下降，将手动油泵手轮按逆时针方向微微旋松，油缸卸荷，活塞杆即逐渐下降。否则下降速度过快将产生危险。
 - 9、分离式千斤顶系弹簧复位结构，起重完后，即可快速取出，但不可用连接的软管来拉动千斤顶。

- 10、因千斤顶起重行程较小,用户使用时千万不要超过额定行程,以免损坏千斤顶。
- 11、使用过程中应避免千斤顶剧烈振动。
- 12、不适宜在有酸碱,腐蚀性气体的工作场所使用。
- 13、用户要根据使用情况定期检查和保养