

宝鸡UPS电源出租--宝鸡应急发电车租赁 您用电 我用心

产品名称	宝鸡UPS电源出租--宝鸡应急发电车租赁 您用电 我用心
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	140.00/件
规格参数	品牌:康明斯 型号:50KVA--600KVA 发货地区:本地UPS电源负载箱出租
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

宝鸡UPS电源出租--宝鸡应急发电车租赁 您用电 我用心一、严格按照正确的开机、关机顺序进行作，避免因负载突然加上或突然减载时，UPS电源的电压输出波动大，而使UPS电源无法正常工作。

二、禁止频繁地关闭和开启UPS电源，一般要求在关闭UPS电源后，至少等待6秒钟后才能开启UPS电源，否则，UPS不间断电源可能进入"启动失败"的状态，即UPS电源进入既无市电输出，又无逆变输出的状态。

三、禁止超负载使用，厂家建议:UPS不间断电源的*大启动负载**控制在80%之内，如果超载使用，在逆变状态下，时常会击穿逆变三极管。实践证明:对于绝大多数UPS电源而言，将其负载控制在30%~60%额定输出功率范围内是**工作方式。

我公司生产的UPS电源测试系统，可对后备式、在线式、模块式、逆变电源、稳压电源进行测试，可以通过软件控制自动完成UPS所有的电参数项目测试，具有UPS组静态、动态、突加，突卸，125%过载等测试

数据实时采集、显宝鸡UPS电源出租--宝鸡应急发电车租赁 您用电 我用心

示、分析并能够自动生成各种图表、曲线和检测报告的功能，系统满足国标、船标、军标、通信等行业测试标准。可更具客户需求可配置手动型负载箱，智能型测试系统（匹配电脑测试台）。

产品规格

四、定期对UPS电源进行维护工作:清除机内的积尘，测量蓄电池组的电压，更换不合格的电池，检查风扇运转情况及检测调节UPS的系统参数等。

一、正常运行方式，UPS不间断电源的供电原理是当市电正常时，机器会将市电的交流电转换为直流电

，而后对电池充电，以备电力中断时使用;这里跟各位强调的是不断电系统并不是停电时才会动作，像是遇到电压过低或过高、瞬间突波等，足以影响设备正常运转的电力品质时，不断电系统均会动作，提供设备稳定且干净的电力。当市电正常供电时，市电经滤波回路后，分为两个回路同时动作，其一是经由充电回路对电池组充电，另一个则是经整流回路，作为逆变器的输入，再经过逆变器的转换提供电力给负载使用;由此可知，在线式不断电系统的输出完全由逆变器来供应，因此不论市电电力品质如何，其输出均是稳定而不受任何影响。

二宝鸡UPS电源出租--宝鸡应急发电车租赁 您用电 我用心、电池工作方式，一旦市电发生异常时，将储存于电池中的直流电转换为交流电，此时逆变器的输入改由电池组来供应，逆变器持续提供电力，供给负载继续使用，达到不断电的功能。不断电系统的电力来源是电池，而电池的容量是有限的，因此不断电系统不会像市电一般无限制的供应，所以不论多大容量的不断电系统，在其满载的状态下，其所供电的时间必定有限，若要延长放电时间，须购买长时间型不断电系统。

三、旁路运行方式，当在线式UPS超载、旁路命令(手动或自动)、逆变器过热或机器故障，UPS不间断电源一般将逆变输出转为旁路输出，即由市电直接供电。由于旁路时，UPS输出频率相位需与市电频率相位相同，因而采用锁相同步技术确保UPS输出与市电同步。旁路开关双向可控硅并联工作方式，解决了旁路切换时间问题，真正做到了不间断切换，控制电路复杂，一般应用中大功率UPS上。如果在过载时，必须人为减少负载，否则旁路短路器会自动切断输出。

四、旁路维护方式，当UPS进行检修时，通过手动旁路保证负载设备的正常供电，当维修操作完成后，重新启动UPS,UPS转为正常运行。极低的维护率，MTTR为15万小时，极大地提高UPS可用性。