

康明斯（Cummins）发电机原厂配件

产品名称	康明斯（Cummins）发电机原厂配件
公司名称	广东鸿森机电工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广东省东莞市常平镇禾碌岭一街22号（注册地址）
联系电话	0769 - 82989129 13612662967

产品详情

康明斯（Cummins）发电机原厂配件：

- 1、康明斯发动机总成；
- 2、东风康明斯发电机耗材(B3.3/4B3.9/ 6B5.9/6C8.3/6L8.9/ISBe/ISCe/ISDe/ISLe)；
- 3、重庆康明斯发电机零部件(Kta19/ Kta38/ Kta50/ Nt855)；
- 4、进口康明斯发电机易损件(QSK)；
- 5、弗列加滤清器。

康明斯发电机原厂配件型号：

4B3.9、6B5.9、6C8.3、6L8.9、L9.3、L9.5、QSB6.7、QSB7、ISBe、ISDe、ISCe、ISLe、ISZ、ISG、ISM、QSC、QSL、QSM、M11、L10、N14、NT855、K19、K38、K50、ISX15、QSX15、BGE5.9、CGE8.3、LGE8.9、ISLGE8.9、QSB3.9、QSB5.9、QSZ13。

第一步

在发动机未启动的状态下，打开驾驶室后方侧门与滤芯端盖，拆卸并清洗空滤外壳下部盖处的橡胶真空阀，检查密封边缘有无磨损，必要时更换阀。

注意：维保保养空气滤芯之前，必须先将发动机关闭，并且确保安全控制杆置于锁紧位置，如果发动机运转时更换、清洁，会使灰尘进入发动机；如果使用压缩空气清洗滤清器，要佩戴防护眼罩。

第二步

拆卸空气外滤芯，检查滤芯是否有破损，如有破损就要及时更换；用高压空气由内向外清洗空气外滤芯，注意空气压力不应超过205 kPa（30 psi）。

注意：清洗后的滤芯上，用灯照射再检查时若发现滤芯上有小孔或较薄部分，则需更换滤芯。

第三步

拆卸并更换空气内滤芯时，注意内滤是一次性部品，不要清洗或重复利用。

注意：不能乱省钱哦，不然就会浪费很多钱。

第四步

用湿抹布清洗壳体内部的灰尘，注意此处禁止使用高压空气吹洗。

注意：记好是湿抹布！

第五步

正确安装空气内外滤芯及滤芯端盖，确保盖上的箭头标记向上。

注意：记好一定要确认内/外滤芯安装到位后再锁紧固定的蝶形螺母！

第六步

外滤清扫6次或工作时间达到2000小时后，需要更换一次内/外滤。

在恶劣环境下作业时，要根据现场情况适当的调整或缩短空滤保养周期，必要时可选用或加装油浴式预滤器来确保发动机的进气质量，并每250小时更换一次油浴式预滤器内部的机油。

请选用康明斯发电机原厂配件！！！！