

abb变频器调压力

产品名称	abb变频器调压力
公司名称	上海凯嘉德自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	ABB:ACS580-01-12A7-4 ACS580:ACS580-01-018A-4 瑞士:ACS580-01-026A-4
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2850室
联系电话	19916515625

产品详情

ABB800变频器面板控制方式参数设置

1. 变频器一次线正确接线，电机与负载脱开；
2. 变频器送电；
3. 按控制面板LOC/REM键，面板显示屏第一行显示“1L-XXX”字样；
4. 按PAR键，进入参数组选择、设置，按“向上、向下双单箭头”键选择需要设置参数项，按ENETR确认所选模式和接受新值；
5. 更改至相应值后按ENETR键保存并功能启动；
6. 进入99项：
 - 9901为语言选择（无中文），略；
 - 9902应用宏选择为工厂宏，FACTORY；
 - 9903恢复出厂设置，不需设置；
 - 9904选择电机控制模式，选择SCALAR；
 - 9905-9909电机参数，按照电机铭牌设置；
 - 9910选择电机识别类型，选择ID MAGN；

7. 进入1003项，选择FORWARD（固定正方向，防止错误操作造成反向运转）；
8. 按ACT键，控制面板显示屏显示变频器实际参数，此时，按面板上“启动键”变频器将启动，显示屏状态行第一行右边由“0”变为“1”（LOC/REM键在LOC状态）；
9. 设置转速给定值，按REF键，显示屏状态行第一行频率数值两边出现“【】”，按“向上、向下双单箭头”键修改给定值，按ENETR键保存给定值并存储在
10. 设置完成，之后按启动键就会按之前给定频率运行，按停止键变频器就会停止运行