

abb变频器线路图

产品名称	abb变频器线路图
公司名称	上海凯嘉德自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	ABB:ACS580-01-026A-4+B05 ACS580:ACS580-01-033A-4+B05 瑞士:ACS580-01-033A-4+B05
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2850室
联系电话	19916515625

产品详情

在ACS800系统软件中，如果显示PPCC LINK故障，是什么意思，其原因和解决方法分别是什么？含义是PPCC通讯故障。可能是AINT电路板电流测量电路或RMIO和AINT之间的通讯故障。解决方法是：检查RMIO板和AINT板之间的光缆连接；如果故障一直没有消除，更换RMIO板和AINT板；检查IGBT；更换光缆；如果RMIO板由外部电源供电，确保电源正常；检查在主电路中是否有短路。

21、在ACS800系统软件中，如果显示SHORT CIRC故障，是什么意思，其原因和解决方法分别是什么？含义是短路。原因为短路故障即输出电流过流。其解决方法为：检查电机和电机电缆；检查逆变模块中的IGBT；如果检测到故障IGBT模块，更换IGBT模块或逆变器模块。

22、各电路板的汉语名称：AGPS：门极驱动电源板；AINT：主电路接口板；APBU：PPCS光纤分配器；DDCS：分布式传动通讯系统；IGBT：绝缘栅门极双向晶体管；NDBU：DDCS光纤分配器；PPCS：功率模块通讯系统；RDCO：DDCS通讯可选模块；RDCU：传动控制单元；RMIO：电机控制和I/O板；RPBA：PROFIBUS-DP适配器模块