

维修销售IV2000H-2 IV2000HD-2逆变器模块

产品名称	维修销售IV2000H-2 IV2000HD-2逆变器模块
公司名称	福州鼎式辉电气有限公司
价格	899.00/件
规格参数	品牌:福建二电 交流回路电流:5A,1A 交流频率:50Hz
公司地址	福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村利民88-2号（注册地址）
联系电话	13950401334

产品详情

维修销售IV2000H-2 IV2000HD-2逆变器模块

注意:

- 1、为了保障安全，请确保将交流输入中的保护地PE端与大地正确连接；
- 2、为了保障系统的可靠性，每个模块的三相交流输入必须单独配置进线空开。

3.1.6.4操作说明

连接好电源和负载，将模块正确插入托架，上电后等待5秒钟左右，模块启动完成，在无故障的情况下，面板上中仅绿色工作指示灯在闪烁，表示模块处于正常的工作状态。

1、工作状态参数查询

LED显示当前的输出电压，通过按动切换开关，可以查看模块当前的其他工作参数。

当存在故障时，模块的故障灯开始闪烁，各灯的工作定义如表3.1.35所示：

表3.1.35 工作指示灯定义表

指示灯	指示内容
绿	工作正常

黄	模块保护，包括交流输入过/欠压、过温、输出欠压等，故障排除后即恢复
红	模块故障：输出过压，需手动重新上电恢复

显示故障时，LED显示各个故障代码，故障代码与具体故障对应如表3.1.36所示：

表3.1.36 故障代码说明表

故障代码	E30	E31	E32	E33
故障内容	输出过压告警	输出欠压告警	过温保护	交流过欠压保护
故障代码	E34	E35	E36	
故障内容	低压限功率告警	原边过流保护	输出过压保护	

% 注意：

- 1、交流输入电压低于323VAC时，模块限功率输出，*大输出电流10A。
- 2、出现保护时，模块会自动关断输出，其中输出过压保护具有自锁功能，确认无故障后须重新上电才能恢复；其它保护在故障排除后（模块带电）立即恢复。

2、手动调压按钮

面板上部左侧嵌入的两个按键用来调整模块在手动状态下的输出电压。按一下左边按钮输出电压降低1V，按一下右边按钮输出电压升高0.5V。注意只有在手动控制方式下，调节此按键才起作用。

3、拨码开关

拨码开关用于选择控制方式和模块通信地址。其定义如图3.1.33所示：