

# 手动液压拉马 电动液压拉马

产品名称	手动液压拉马 电动液压拉马
公司名称	泰州市如意机械设备有限公司
价格	780.00/普通
规格参数	
公司地址	泰州泰州市药城大道一号1栋546室
联系电话	86-052386136932 15152999573

## 产品详情

一、工作原理 液压拉马是以液压起动杆直接前进移动，故推动杆本身不作转动。钩爪座又可随螺纹直接作前进后退之调距，操作时只要把手前后小幅度摆动，油压起动杆前移，钩爪相对应后退，把被拉物体拉出。二、应用范围 液压拉马是一种替代传统拉马的理想化新工具。操作方便，使用省力，不受场地限制，本拉马结构紧凑，使用灵活，重量轻，体积小，携带方便，适用于工厂、修理场所。

### 三、使用方法与注意事项

1、使用时先把手柄的开槽端套入回油阀杆，并将回油阀杆按顺时针方向旋紧。

2、把钩爪座调整到爪钩抓住所拉物体。

3、手柄插入掀手孔内来回掀动活塞起动杆向前平稳前进，爪钩相应后退，把被拉物体拉出。4、液压拉马的活塞起动杆有效距只有50mm，故使用时伸距不得大于50mm,当没有拉出时停止，松开回油阀门，让活塞起动杆缩回去，调好后第二次再重复1、2、3步骤拉出为止。5、欲使活塞起动杆缩回去，只须用手柄开槽端将回油阀杆按逆时针方向微微旋松，活塞起动杆在弹簧作用下渐渐回缩。6、使用前应根据被拉物体的外径，拉距及负载力，选择相应吨位的液压拉马，切忌超载使用，避免损坏。7、本液压拉马在-5 ~45 中使用，采用（GB443-84）N15机械油；在-20 ~-5 中使用，采用（GB442-64）合成锭子油。8、为防止超载引起机具损坏，液压装置内设有超载自动卸荷阀，当被拉物体超过额定负载时，超荷阀会自动卸荷，而改选用更大吨位的液压拉马。泰州市如意机械设备有限公司 邮编：225300

联系人:袁文 电话：0523-86136932 手机：15152999573 传真：0523-86136932 E-mail：ruijixie89@126.com

网址：www.ruijixie.com 联系我们 联系我们 泰州市如意机械设备有限公司 电话：0523-86136932

传真：0523-86186271 手机：15152999573 邮编：225300 QQ:429672292 邮箱：ruijixie89@126.com

地址：泰州市药城大道一号1栋546室 汇款信息 公司名称：泰州市如意机械设备有限公司 开户

行：中国建设银行泰州市分行营业部 帐号：3200 1768 6360 5250 8191