

河南鑫源自熟式凉皮机擀面皮机

产品名称	河南鑫源自熟式凉皮机擀面皮机
公司名称	巩义市孝义鑫源机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市环城南路
联系电话	0371-64355585

产品详情

[鑫源电动自熟式凉皮机擀面皮机](#)

操作及调整

1 接通电源：从闸刀或漏电保护器下分两路线。一路进入电源输入；二路进入调压变压器输入线柱，再由输出进入机器调控输入上。（调压变压器的使用及保护请详看使用说明书）

2 将电压调到220V，开通调控开关进行预热，聚口里注入少量水，约3—5分钟，冬季5—6分钟。听到钢桶里有水滚声，开一次主机这样往返2—3次，使挤出器轴各方面都处于温度适中，按下主机开关，将推进器的余水排出，装好挤出器，将调和发酵适中的面水倒入料斗，开动主机开关，打开料斗阀门开始正常生产。如温度过低，开机后面水流出挤出器，将主机停止运转约30秒，再开机即可。在制作过程中，可根据面皮的成熟筋度，调整调压变压器的高低。

3 如面皮不熟可提高电压或增加面水发酵程度。如面皮过熟可降低电压或减小面水发酵程度。（面水发酵浓度越大，机器适用温度越低。面水发酵浓度越小，机器适用温度越高）。

4 如加工过程中突然停电或断电，应立即拉断闸刀开关，卸下挤出器，倒出料斗内面糊注入水，按顺时针方向盘动皮带轮，使水进入，等来电后开机推出余料。

5 严禁金属硬物进入料斗内，损坏机器，发生意外。

维修与保养

1 配置与机器标牌标注参数相同电压和相同功率的配电盘，防止过载，安全用电。

2使用过程中若发现异常声音，要及时停机检查。如电机，传出部件发生故障，要及时请专业人员维修。

3 严禁将水或其它液体流入电机和加热器中，谨防加热器受潮。

4 使用过程中，如发现加热器不工作（不热），而电压正常，则说明加热器损坏，应立即断电停机，卸下加热器，更换相同规格的加热器。

5 每次生产擀面皮结束后，待面水下完，关闭加热器开关降温然后再将清水倒入料斗中开机冲洗干净，如果停机一天以上，必须要从进料口注入少量食用油，以防锈蚀。

6 加工完毕后，断电停机。卸下挤出器及时放入水中浸泡片刻，然后进行清洗。长期不用时，要涂食用油，以防锈蚀。

7 每3个月给轴承更换润滑油一次。