

# 奉节PVC快速升降门安装,专业设计 , 制造

产品名称	奉节PVC快速升降门安装,专业设计 , 制造
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:伸缩门,电动门,卷帘门,感应门 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所 尺寸:支持定做
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

奉节PVC快速升降门安装,专业设计 , 制造 电动卷闸门的静音效果更加好,与的手动卷闸门相比,电动卷闸门的电机经过特殊处理,在运作时,铝合金的滑轮座在滚珠轴承和耐磨胶轮的双效作用下,可以确保电机的运作声音降低,并且门体运作时的摩擦音也会降低。如何安装铝合金卷闸门?

铝合金卷帘门分三种安装方法:内装、中装、外装。安装方法:1、核对洞口和卷帘门的规格这一项是正式安装的准备工作,首先,要确定洞口位置,核对洞口位置的准确性,确保洞口上面留足能够容纳卷帘门体的空间,其次,核对卷帘门的型号是不是正确,是不是与洞口规格相一致。2、安装导轨首先,检查导轨型号是否正确,接着,在洞口处、划线、钻孔,然后将导轨固定好,两条导轨的安装方法是相同的,但要注意保证它们在同一水平线上。3、安装左右支架核对门洞尺寸,并以此为依据确定支架的具体安装位置,接着,分别打孔,将左右支架固定,\*后需要用水平仪调整两个支架的水平度,确保它们\*\*水平。4、将门体安装到支架上首先,根据门洞位置确定中轴长度,接着,将门体抬上支架,并用螺丝初步固定,然后,检查门体与导轨和支架的衔接是否良好,如果没有问题,就可以将螺丝拧紧,有问题就进行调试,直到问题解决。5、弹簧调试将弹簧按顺时针方向扭转,如果能扭转一周,弹簧的暗转就刚好合适,弹簧调试好以后,就可以揭开门体包装,将其引入导轨。6、卷门开关调试卷门安装好以后,可以将卷门开关几次,检查它的运作是否正常,螺丝是否拧紧等问题,这时如果发现问题,就能及时解决,防止日后使用出现安全事故。

7、安装限位块限位块一般安装在门体底轨上面,且尽量安装在底轨上的切口边。8、安装门锁首先要确定门锁的安装位置,将门体关上,插上钥匙,扭动钥匙使锁管接触到门体轨道的内侧,这时做好记号,把门体打开。接着,在标记的位置钻孔,安装上门锁,整个卷帘门就安装好了。

奉节PVC快速升降门安装,专业设计 , 制造 通用功能

- 1) 具有故障自检和报警提示功能,方便用户维护及使用;
- 2) 通过主控板上的内置小按盘,可编程设备的运行状态;
- 3) 机械结构、感应双重防夹功能,在伸缩臂复位的过程中遇阻时,自动停止或在默认的时间内电机停止工作,默认延时后再次复位(直到复位为止),且力度很小( 2Kg);
- 4) 声、光报警功能:含非法闯入、尾随报警;
- 5) 防冲功能,在没有接收到开闸信号时,摆臂自动锁死;
- 6) 伸缩臂同步功能;
- 7) 具有自动复位功能,开闸后,在规定的时间内未通行时,系统将自动取消用户的此次通行的权限,标准为开启后5秒自动复位;
- 8) 断电后通道自动敞开,上电自动闭合;
- 9)

可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；10)可单向或双向控制人员进出；11)可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；伸缩门红外线防撞是加装在机头上面的一个装置,在门关闭的时候,在一定距离内当有人或者物通过时,电动伸缩门会自动弹回去避免撞击通过的行人。三36V电机。安全电压是不高于36V,但是通常标准的电压是220V,事故也是时有发生。建议选用36V电动伸缩门电机。要尽量避免使用滑动式开关，因为这样会造成卷帘门的打不开或者打不好。在开启卷闸门时，不能使用一些带有开关的门。