

# 内江西门子CPU代理商

产品名称	内江西门子CPU代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	3200.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

## 产品详情

内江西门子CPU代理商内江西门子CPU代理商内江西门子CPU代理商

CPU 1516-3 PN/DP，1 MB 程序，5 MB 数据；10 ns；集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口，X3:1x DP 接口

CPU 1515-2 PN，500 KB 程序，3 MB 数据；30 ns；集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口

CPU 1513-1 PN，300 KB 程序，1.5 MB 数据；40 ns；集成 2x PN 接口

CPU 1511-1 PN，150 KB 程序，1 MB 数据；60 ns；集成 2x PN 接口

出售西门子S7-200PLC，西门子S7-400PLC，西门子S7-300PLC，LOGO！逻辑模块，西门子ET200I/O模块，西门子S7-1200PLC,西门子电机,西门子低压电机,伺服电机,主轴电机,直线电机，扭矩电机，直流电机，西门子工业以太网，西门子光钎电缆，工业交换机，

近得手一个FR-A70-0.4K的三菱变频器，想用S7200走MODBUS 485通讯控制变频器启动、停止。可看了好多的资料都没看懂。自己完全新手，网上没有一个完整的资料，求给个详细点的教材。自己编写了用MOUBUS编写了个如下，(不会再论坛上传图片，故再GONGKONG上面求助)

### 佳答案

把你的Count改为2或把你的VD20改为VW20。你把16#70传到VD20后，其实是VW22中存储着数据呢，而VW20中的数据是0。你通讯的数据个数是1个字，起始地址是VB20，所以传到变频器中的数据是0，当然变频器不动作了。

内江西门子CPU,代理商，电源模块,交换机,低压模块,内江西门子CPU,代理商，电源模块,交换机,低压模块,内江西门子CPU,代理商，电源模块,交换机,低压模块内江西门子CPU,代理商，电源模块,交换机,低压

模块内江西门子CPU,代理商, 电源模块,交换机,低压模块内江西门子CPU,代理商, 电源模块,交换机,低压  
模块内江西门子CPU,代理商, 电源模块,交换机,低压模块