

60枚微小型孵化机 V-60PCS Egg Incubator 鸡蛋孵化器 鸡蛋孵化机

产品名称	60枚微小型孵化机 V-60PCS Egg Incubator 鸡蛋孵化器 鸡蛋孵化机
公司名称	广州市未来机电设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	
公司地址	中国广东广州市越秀区 童心路（小北路对面）6号，金山象商贸城一楼A32
联系电话	86-02022021006 15902000600

产品详情

外型尺寸：	45*45*21	包装说明：	纸箱
加工定制：	是	类型：	孵化设备
型号：	V-60	适用对象：	鸡、鸭、鹅、鸽、鹌鹑
用途：	孵化设备	品牌：	VLAIS
产品类型：	全新	产品规格：	60PCS
控温范围：	35-40		

60枚微小型孵化机

v-60pcs egg incubator

使用说明

一、本孵化器适用于家庭和养殖专业户用于孵化鸡，鸭，鹅等家禽的设备。本机实用性强，操作简便，使用寿命长，等特点。

二、在打开本机包装箱后，请仔细阅读说明书，并遵从所有的操作及说明事项。

三、安全须知：

1、请勿将本机置于户外，雨中或潮湿的地方。本机系恒温机器，所有参数均已由工厂调试检测。用户不可调试参数，任何变更或修改操作使用，均有可能造成本机不能工作或给用户造成损失（定制可调35-40除外）。

2、电源：交流220-240v/50hz，功率：< 115w

3、保证电源插座不过载并保证插座和插头接触良好。

四、选蛋

- 1、用于孵化的蛋外形要正常，如有变形，破裂，形状不正常都不合适，同时所有选的蛋要求干净。
- 2、要求被孵化的蛋保证是受精蛋。
- 3、被孵化的蛋要求新鲜，鸡、鸭蛋7天内，鹅蛋10天内，存放时间过长对孵化的成功率有影响。
- 4、孵化前24小时里，蛋存放的室温要在15-30 之间。
- 5、本机最大孵化量，蛋总重量 5.5斤

最大容量：鸽子蛋80枚，山鸡蛋70枚，鸡蛋60枚鸭蛋50枚鹅蛋30枚

五、操作须知

1、a:本机放置的房间室温在14-30 比较理想，放置的位置不能放在门口，通风口或空气流动太快的位置，房间内不能有化学品，不能有震动性的设备。平时使用时在本机的底下垫一层被子或其他的保暖物，这样可以更好的保暖省电。在外界气温比较低时，可用衣物等针织物包裹本机保暖。但包裹的时候要注意，空气流通孔不能阻塞，如果阻塞了，本机内正在孵化的蛋可能会造成缺氧，对孵化的成功率会有影响。

b:机器上盖和底合上后，就可通上电，试机器了。一通电，机器内的风扇要正常转动，不能有不正常的声音。二分钟后，机器开始加热，有加热指示，电器盒上有红指示灯会亮。大约7-9分钟后，机器开始进入保温恒温工作。此时的指示灯会一闪一闪的。说明正在保温。这样机器就是正常的。

2、计划孵化前16-24小时给本机接通电源运行，机内的水槽里不要加水。

3、本机运行16-24小时后，在水槽里加上水，水位不能超过a，b两水槽面,水位最好在65%-85%。加好水后，把已选好的蛋放入栅网上。这样孵化工作就开始了。

4、蛋放入栅网上要铺成一层，不可以堆积在一起。

5、注意：水很重要，每天都要检查水槽内的水位，水少了，就要及时加水。一个水槽内加水，湿度在50-60%，两个水槽加70-85%。水深在水槽内不高8mm。水位不要超过两个水槽面。

6、孵化开始第一天和第二天只要检查水槽里有没有水，如果水少，注意加水。但这二天不要翻动蛋。从第三天开始每天早晚或间隔12小时翻蛋一次，保证一天最少二次翻蛋，翻蛋角度180度，把蛋的另一面朝上，在翻蛋的时候，把机器内的蛋，中间的放边缘，边缘的放中间，这样有利提高孵化率，翻蛋的同时也要检查水槽内的水。水质要求，不能用受过污染的和微生物超标的水，如果是自来水，要沉淀12小时再用。

7、翻蛋时，本机的盖子不可以倒扣过来，盖子打开后要放平。开盖翻蛋时，不要关断电源，开盖时间要求在4分钟内及时盖上盖子，如果要使用期间盖子打开时间过长，机器有可能会烧坏。如果要长时间开盖，就要关断电源。

8、要求在一个孵化周期内都不要关断电源。在全部孵化完成结束后才能关闭电源。

9、如果天气干燥，在翻蛋时用水打湿一下手指，这样不会伤到蛋。

10、每次孵化时，最后两天不用翻蛋，比如：

鸡第18天以后

鸭第25天以后这个时间后都不要翻动蛋

鹅第27天以后

其它的山鸡，鸽子等种类家禽结合平时养殖习惯，但都是在最后两天不要翻蛋。

11、为了更好的孵化和操作方便：

a)记号，在每个要孵化的蛋的身上两边做上记号，两边记号可用不同色彩或不同的书写记号，这样做方便每次翻蛋，有记号就不会忘记和漏翻。

b)孵化列表（单位：天）

	开始破壳	开始出来	集中一起出来	结束
鸡	19	20	20-22	23
鸭	26	27	27-28	29
鹅	28-29	28-30	29-31	33

12、每次开始孵化的时候

都要记录好第一天是什么日期，这样方便接下来整个孵化周期，保证时间上不出差错。

13、结束时间到了，没有出壳的就不能成功孵化出幼苗了。

14、孵化时间到了最后两天，要记住不要翻动蛋，到破壳的时间，如果有幼苗不能破壳，听到蛋内有碰撞蛋壳的声音，可以帮助它们，在嘴前的地方把壳破裂一点点，注意，不能把蛋壳全部去掉。

15、幼苗孵化出来后，要在本机内等幼苗的羽毛变干了才能出孵化机，放入笼舍内。

16、在孵化过程中，如果出现停电情况，要保温，用衣物等厚的保暖物包裹本机，不要打开盖子。

六、设备的保养

1、本机使用结束后要清洗，本机的上盖不可以泡在水中，因为里面有电机和电子设备，进水了，本机很可能不能工作。只能用半湿的毛巾或布擦拭。在清洗时要注意，不能用汽油，肥皂，洗衣粉等，这些会让本机的配件加速老化，会缩短本机的使用寿命。清洗时最好用温水洗，如果有洗不净的地方，用少许酒精擦拭，洗好，放在阴凉处凉干，不可以在太阳下暴晒。

2、清洗结束，水干后，再用本机的包装盒包装起来，方便下次使用和搬动。

产品附图