

安徽氧气吸入器，郑州氧气吸入器，合肥氧气吸入器

产品名称	安徽氧气吸入器，郑州氧气吸入器，合肥氧气吸入器
公司名称	安徽天瑞康空气净化工程技术有限公司
价格	70.00/个
规格参数	
公司地址	亳州市谯城区市府路魏武广场海晶大厦2404
联系电话	86-05585022998 18109679998

产品详情

氧气、吸入器、提供、郑州、安徽

氧气吸入器的主要特点：

- 1.工作压力为0~0.5Mpa；
- 2.流量为0-10L/min可调；
- 3.墙插式氧气吸入器的流量计采用浮标式流量计，流量计刻度指示可以选择0~10L/min，也可以选择0~15 L/min的刻度；
- 4.有三种湿化瓶体可供选择，瓶体材料采用高质量耐压透明聚脂材料（PolyCarbon）；
- 5.气体快速插头可选择多种标准的插头，包括美标、英标、德标或其它标准，有特殊要求者可根据客户要求要求进行加工定做；
- 6.有安全阀，在压力超过一定值时，安全阀迅速打开以进行快速泄压；
- 7.流量计与湿化瓶的连接件可有多种型式供客户选择，依客户的使用喜好而定；
- 8.流量计采用100%黄铜加工并经镀铬处理；
- 9.湿化瓶的瓶盖有两种款式供用户选择。

氧气吸入器的使用说明：

- 1.加蒸馏水到湿化杯内，瓶体内水位不能高于上水线，但也不得低于下水线。禁止用生理盐水代替。
- 2.吸入器插入供氧终端插座前应当先关闭流量调节开关，并调整氧气快速插头方向，然后将快速插头对准供氧终端插座孔插入，当听到“咔嚓”声响和看到供氧终端插座的锁紧套

自动滑动时，说明快速插头与供氧终端插座已连接锁住。

- 3.供氧前先将吸氧管插入输氧接头，再逆时针方向转动流量调节开关开启起源，使浮球缓慢上升（浮球中心所对准的刻度线为流量读数，单位为升/分），可根据需要进行调解供氧

量。

- 4.吸入器在供氧过程中，如吸入器瓶体内的水低于下水线时，应及时关闭流量调节开关，拧下湿化瓶体，按本项第一条的要求加上蒸馏水，在拧上吸入器瓶体，继续供氧。

- 5.吸入器停止使用时，应关闭吸入器气源；如需取下时，应用手握住吸入器，进行后取下（不同供氧终端插座的解锁方法由工程安装单位负责解释），然后到掉瓶体内的水进行清

洗消毒后，存放于无腐蚀和通风良好的室内）。