

# 重庆力士乐Rexroth柱塞泵A10VSO45DR/31R-PPA12N00品质保证

产品名称	重庆力士乐Rexroth柱塞泵A10VSO45DR/31R-PPA12N00品质保证
公司名称	苏州安牛机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品特性:轴向柱塞 压力:35Mpa 材质:铸铁
公司地址	苏州市相城区汇萃广场2栋
联系电话	13862385838

## 产品详情

苏州安牛机电有限公司经营力士乐产品如下：

Rexroth力士乐换向阀

Rexroth力士乐电磁阀

Rexroth力士乐电液控制阀

Rexroth力士乐单向阀

Rexroth力士乐减压阀

Rexroth力士乐溢流阀

Rexroth力士乐节流阀

Rexroth力士乐流量阀

Rexroth力士乐压力阀

Rexroth力士乐比例阀

Rexroth力士乐伺服阀

Rexroth力士乐柱塞泵

Rexroth力士乐叶片泵

Rexroth力士乐放大器

油泵启动时注意事项：

一、油泵启动前，首先要向泵体内注入洁净的液压油，并使其加满。

二、请确认泵的旋转方向与电机所示旋转方向的箭头是否一致。

三、初次工作或长时间停机后再启动时，泵可能吸油困难，为此应在泵出口处安装排气阀或松开出油管接头，以便排出空气，尽量在空载下点动式启动。

四、泵内及管路内若混入空气，将产生噪音和震动，因此始动时使泵排出口处于无负荷状态进行反复启动停止操作，排出空气。

五、对于用伺服电机带动的油泵，需先通过伺服驱动器将电机调整为低转速（压力模式调为速度模式），让电机低转速运行3-5分钟排空气，等油泵声音正常后再切换回来。

压力、排量的设定方法：

一、[压力调整]

向右转动压力调整螺栓，压力上升

二、[排量调整]

向右转动流量调整螺栓，排出量减少。

A10V0100DR/31R-PSC11N00

A10VSO100DR/31R-PTA12N00

A10VSO100DR/31R-PPA12N00

A10VSO100DFR1/32R-VPB12N00

A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00

A10VSO140DFLR1/31R-PPB12K01

A10VSO140DR/31R-PPB12N00

A10VSO140DFR1/31R-PPA12N00

A10VSO140DFR1S/31RPPB12N00

A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00

A10VSO140DFLR/31R-PPB12N00

A10VSO140DR/31R-PPB12N00

A10VSO140DRS/32R-VPB12N00

A10VSO140D/31R-PPB12N00

A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00

A10VSO140DR/32R-VPB12N00

AE-A10VSO140D/31R-PPB12N00

A10VSO140DR/31R-PPB12N00

A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00

A10VSO140DFR1/32R-VPB12N00

A10VSO140DRS/32R-VPB12N00

以上产品型号如未找到您需要的产品，请联系客服查询，欢迎合作！