

6ES7 312-1AE13-0AB0

产品名称	6ES7 312-1AE13-0AB0
公司名称	武汉拓翔自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市书城路丽岛柳园北区2-1501
联系电话	86-02788771125 13476216734

产品详情

6ES7 312-1AE13-0AB0 CPU312, 16K内存 6ES7 312-5BE03-0AB0 CPU312C, 16K内存 6ES7 313-5BF03-0AB0 CPU313C, 32K内存 6ES7 313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP, 32K内存 6ES7 313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP, 32K内存 6ES7 314-1AG13-0AB0 CPU314,48K内存 6ES7 314- 6BG03 -0AB0 CPU314C-2PTP 6ES7 314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP 6ES7 315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存 6ES7 315-6FF01-0AB0 CPU315F-2DP,192K内存 6ES7 317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存 6ES7 317-2EJ10-0AB0 CPU317-2PN/DP,512K内存 6ES7 317-6FF00-0AB0 CPU317F-2DP,512K内存 6ES7 317-6TJ10-0AB0 CPU317T-2DP技术型,512K内存 内存卡 6ES7 953-8LF11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC) 6ES7 953-8LG11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC) 6ES7 953-8LJ11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC) 6ES7 953-8LL11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC) 6ES7 953-8LM11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC) 6ES7 953-8LP11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC) 6ES7 951-0KD00-0AA0 FEPR0M 内存卡16K 6ES7 951-0KE00-0AA0 FEPR0M 内存卡32K 6ES7 951-0KF00-0AA0 FEPR0M 内存卡64K 6ES7 951-0KG00-0AA0 FEPR0M 内存卡128K 6ES7 971-1AA00-0AA0 锂电池 3.6V/0.95AH 开关量模板 6ES7 321-1BH02-0AA0 开入模块 (16点, 24VDC) 6ES7 321-1BH50-0AA0 开入模块 (16点, 24VDC, 源输入) 6ES7 321-1BL00-0AA0 开入模块 (32点, 24VDC) 6ES7 321-7BH01-0AB0 开入模块 (16点, 24VDC, 诊断能力) 6ES7 321-1EL00-0AA0 开入模块 (32点, 120VAC) 6ES7 321-1FF01-0AA0 开入模块 (8点, 120/230VAC) 6ES7 321-1FH00-0AA0 开入模块 (16点, 120/230VAC) 6ES7 322-1BH01-0AA0 开出模块 (16点, 24VDC) 6ES7 322-5GH00-0AB0 开出模块 (16点, 24VDC, 独立接点, 故障保护) 6ES7 322-1BL00-0AA0 开出模块 (32点, 24VDC) 6ES7 322-1FL00-0AA0 开出模块 (32点, 120VAC/230VAC) 6ES7 322-1BF01-0AA0 开出模块 (8点, 24VDC, 2A) 6ES7 322-1FF01-0AA0 开出模块 (8点, 120V/230VAC) 6ES7 322-5FF00-0AB0 开出模块 (8点, 120V/230VAC, 独立接点) 6ES7 322-1HF01-0AA0 开出模块 (8点,继电器,2A) 6ES7 322-1HF10-0AA0 开出模块 (8点,继电器,5A, 独立接点) 6ES7 322-1HH01-0AA0 开出模块(16点,继电器) 6ES7 322-5HF00-0AB0 开出模块 (8点,继电器,5A, 故障保护) 6ES7 322-1FH00-0AA0 开出模块 (16点, 120V/230VAC) 6ES7 323-1BH01-0AA0 8点输入, 24VDC; 8点输出, 24VDC模块 6ES7 323-1BL00-0AA0 16点输入, 24VDC; 16点输出, 24VDC模块 模拟量模板 6ES7 331-7KF02-0AB0 模拟量输入模块(8路, 多种信号) 6ES7 331-7KB02-0AB0 模拟量输入模块(2路, 多种信号) 6ES7 331-7NF00-0AB0 模拟量输入模块(8路, 15位精度) 6ES7 331-7HF01-0AB0 模拟量输入模块(8路, 14位精度, 快速) 6ES7 331-1KF01-0AB0 模拟量输入模块(8路, 13位精度) 6ES7

331-7PF01-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电阻 6ES7 331-7PF11-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电偶 6ES7
332-5HD01-0AB0 模拟输出模块(4路) 6ES7 332-5HB01-0AB0 模拟输出模块(2路) 6ES7 332-5HF00-0AB0
模拟输出模块(8路) 6ES7 332-7ND02-0AB0 模拟量输出模块(4路, 15位精度) 6ES7 334-0KE00-0AB0
模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出(2路) 6ES7 334-0CE01-0AA0 模拟量输入(4路)/模拟量输出(2路)
附件 6ES7 365-0BA01-0AA0 IM365接口模块 6ES7 360-3AA01-0AA0 IM360接口模块 6ES7 361-3CA01-0AA0
IM361接口模块 6ES7 368-3BB01-0AA0 连接电缆(1米) 6ES7 368-3BC51-0AA0 连接电缆(2.5米) 6ES7
368-3BF01-0AA0 连接电缆(5米) 6ES7 368-3CB01-0AA0 连接电缆(10米) 6ES7 390-1AE80-0AA0 导轨(480mm)
6ES7 390-1AF30-0AA0 导轨(530mm) 6ES7 390-1AJ30-0AA0 导轨(830mm) 6ES7 390-1BC00-0AA0
导轨(2000mm) 6ES7 392-1AJ00-0AA0 20针前连接器 6ES7 392-1AM00-0AA0 40针前连接器 功能模板 6ES7
350-1AH03-0AE0 FM350-1 计数器功能模块 6ES7 350-2AH00-0AE0 FM350-2 计数器功能模块 6ES7
351-1AH01-0AE0 FM351 定位功能模块 6ES7 352-1AH01-0AE0 FM352 电子凸轮控制器 6ES7
352-1AH00-8BG0 组态软件包 6ES7353-1AH01-0AE0 步进电机定位模块 6ES7 354-1AH01-0AE0 FM354
伺服电机定位模块 6ES7 355-0VH10-0AE0 FM355C 闭环控制模块 6ES7 355-0VH00-8BA0 组态软件包 6ES7
355-1VH10-0AE0 FM355S 闭环控制系统 6ES7 355-2CH00-0AE0 FM355-2C 闭环控制模块 6ES7
355-2SH00-0AE0 FM355-2S 闭环控制模块 6ES7 357-4AH01-0AE0 FM357-2多轴定位模块 6ES7
357-4AH03-3AE0 FM357-2L 系统固件单独许可证 6ES7 357-4BH03-3AE0 FM357-2XL 系统固件单独许可证
6ES7 338-4BC01-0AB0 SM338绝对位置输入模块 6ES7 352-5AH00-0AE0 FM352-5高速布尔处理器 6ES7
352-5AH00-7XG0 FM352-5功能包 通讯模板 6ES7 340-1AH01-0AE0 CP340 通讯处理器(RS232) 6ES7
340-1BH02-0AE0 CP340 通讯处理器(20mA/TTY) 6ES7 340-1CH02-0AE0 CP340
通讯处理器(RS485/RS422) 6ES7 341-1AH01-0AE0 CP341 通讯处理器(RS232) 6ES7 341-1BH01-0AE0
CP341 通讯处理器(20mA/TTY) 6ES7 341-1CH01-0AE0 CP341 通讯处理器(RS485/RS422) 6ES7
341-1AH00-8BA0 CP341 通讯模块配置软件包 6ES7 870-1AA01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 主站 6ES7
870-1AB01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 从站 6GK7 342-5DA02-0XE0 CP342-5通讯模块 6GK7
342-5DF00-0XE0 CP342-5 光纤通讯模块 6GK7 343-5FA01-0XE0 CP343-5通讯模块 6GK7 343-1EX11-0XE0
CP343-1 以太网通讯模块 6GK7 343-1EX21-0XE0 CP343-1 以太网通讯模块 6GK7 343-1GX20-0XE0 CP343-1
IT 以太网通讯模块 6GK7 343-1HX00-0XE0 CP343-1PN PROFINET以太网通讯模块 电源模块 6ES7
407-0DA01-0AA0 电源模块(4A) 6ES7 407-0KA01-0AA0 电源模块(10A) 6ES7 407-0KR00-0AA0
电源模块(10A)冗余 6ES7 407-0RA01-0AA0 电源模块(20A) 6ES7 405-0DA01-0AA0 电源模块(4A) 6ES7
405-0KA02-0AA0 电源模块(10A) 6ES7 405-0RA01-0AA0 电源模块(20A) 6ES7 971-0BA00 备用电池