

# 葫芦岛西门子1200PLC代理商

产品名称	葫芦岛西门子1200PLC代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

葫芦岛西门子1200PLC代理商 表格 4-15 SM 422 ; DO 16 x AC 20-120 V/2 A 的参数 参数 数值范围 缺省设置  
2 参数类型 适用范围 启用 诊断中断 1 是/否 否 动态 模块 用于中断的目标 CPU 1 到 4 - 静态 模块 对  
CPU STOP 模式的响应 替换一个数值(SV) 保持上一个值 (KLV, Keep last value) SV 动态 模块 诊断 丝熔断  
是/否 否 静态 通道 设置替换值 “ 1 ” 是/否 否 动态 通道 1) 如果在 ER-1/ER-2  
中使用此模块，则必须将此参数设置为 “ 否 ”，因为在 ER-1/ER-2 中没有中断总线 确保 LED BATT1F  
或者 BATT2F 及 LED BAF 都没亮 退出 OB 82 时，会在模块上确认诊断中断 安装机架号的参数分配  
必须使用模块前面板上的 DIP 开关来设置安装了接收 IM 的安装机架的编号 DP 从站 使用 PROFIBUS DP  
协议在 PROFIBUS 上运行的从站称为 DP 从站 请参见从第 5.7  
节开始的模块规范，以了解哪些数字量模块具有这些故障 LED - D = LED 不亮；H = LED 亮起；  
BAF、BATT1F、BATT2F 下表适用于带两块电池且 BATT.INDIC 开关设置在 2BATT 位置上的电源模块  
再次接通电源模块前，请等候 5 分钟 过程映像区 数字量输入和输出模块的信号状态会输入到 CPU  
的过程映像中 2 只有在 CR (机架)中，才可以使用缺省设置启动模拟量模块

[葫芦岛西门子电机代理商](#)