

# 生产批发 琵琶车载MP3 车载MP3播放器 发射器 车载MP3

产品名称	生产批发 琵琶车载MP3 车载MP3播放器 发射器 车载MP3
公司名称	深圳市澳达斯电子科技有限公司
价格	12.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市福田区深南中路2038号爱华大厦621室
联系电话	13691626123 13480808267

## 产品详情

关于买家的问题：

1.请问此车载mp3适用哪类型汽车？

本车载mp3支持dc12v电压的汽车哦，超过12v 电压的车不适用哦，亲们一定看清楚再拍哦。

2.请问哪类型的汽车是12v 电压的车呢？

一般小轿车和面包车都是12v 电压的。

其他车如货车 卡车 拖车 公交车 摩托车 还有神马车都不适用，强制使用会对车或者车载mp3造成损坏

操作方法：

1. 将mp3格式的歌曲下载到 内存卡 或者u盘（内存卡需要买家自己配的，本机不带内存），再把内存卡插入车载mp3。

tf卡 micro sd卡手机卡配个sd卡套或者读卡器 本店有售哦

2. 发动汽车引擎后，将插有内存卡或者u盘的车载 mp3插入汽车点烟器。

3. 调频：将车载mp3上的频率和车上的频率调成一致（87.5-108hz之间）

4.歌曲自动读取播放

5.频幕不显示歌词. 显示频率

技术参数：1、重量：50 ± 1g，pc连接方式：usb2.0，

2、工作电流：，12v宽电压电源供电.比特率：8kbps – 320kbps；3、fm范围：87.5~108.0mhz，间隔0.1mhz；频道设置开关：按ch键或使用摇控器选择；4、额定工作电压12v；极限工作电压8-36v；消耗工率0.5w；工作温度0-50度；

5、信噪比 > 60db；谐波失真：0.05%，使用温度：-5度至40度；6、频率响应20hz-15khz；左右通道分离度 > 60db；

7、fm发射频率88.1-107.9mhz;耳机输出：(l)10mw+(r)10mw；发射距离：米；

8、所支持的操作系统：windows98/se/me/2k/xp,macos10,linux2.4.2；

车载mp3数字遥控器操作说明：

一、ch+/ch-操作及频率每次加减：1、微调频率设定法：当按ch+键时，发射频率每次增加0.1mhz，而当按ch-键时，发射频率每次减少0.1mhz。2、直接输入数字设定法：直接利用遥控器上的数字键，设定发射频率，例如设定发射频率到107.9mhz，只需要在遥控器上依次输入1、0、7、9四个数字，然后再按ch+或ch-键，即可设定到指定的频率。

二、音量调节方法：在播放音乐时，按面板上的vol+或vol-，可以增加或减少播放器输出的音量。

三、歌曲选择的方法：1、按上下曲选择法：在播放状态下，按prev或next分别跳到上一曲或下一曲，直到所需要的歌曲。2、依歌曲直接定位法：如果知道所要选择的歌曲序号，如第1234首歌，可以利用遥控器上数字键直接定位，此时只要依次输入1、2、3、4四位数字，再按play/pause（播放/暂停）键，播放器就会跳到指定的第1234号歌曲，并开始播放。

四、eq设定方法：eq有多种模式：自然（normal），摇滚(rock),柔和(soft)，爵士(jazz)和环绕声(srs)在播放状态下，按eq键盘即可依次按上述顺序改变。

五、播放/暂停操作：按遥控器上的play/pause键，可以将播放器在播放和暂停两个状态下进行更换，在暂停状态下，遥控器除play/pause键其他键操作无功能。

播放器一般故障和处理方法

故障描述	处理方法
1、播放器屏幕不亮	检查播放器前端点烟头内保险管是否烧坏，如果烧坏更换备用的保险管即可。
2、不播放或者播放几首歌曲后不播放而播放器指示灯亮起	将播放器与电脑连接，将可移动磁盘格式化，然后重新下载mp3，wma格式歌曲即可。
3、遥控器无反应	更换遥控器内电池即可
4、与电脑连接无反应	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、检查数据线与播放器和电脑是否连接好</li> <li>2、检查机身usb端口四个弹片是否弹起</li> <li>3、检查usb线是否正常</li> </ol>

标准配件：车载mp3.遥控器、吸塑包装.

本产品实际配件及价格以下单为准【具体请询问卖家】

【产品大图展示】