

rexroth 泵报价A10VSO140DR/32R-PPB12N00柱塞泵详细介绍

产品名称	rexroth 泵报价A10VSO140DR/32R-PPB12N00柱塞泵详细介绍
公司名称	苏州安牛机电有限公司
价格	2250.00/件
规格参数	泵轴位置:卧式 安装形式:板式 驱动方式:电动
公司地址	苏州市相城区汇萃广场2栋
联系电话	13862385838

产品详情

A10VSO2BDR/30R-PPA/2A10VSO140DFLR/31R-PPB12N00A10VSO28DR/32R-PPA121V00A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00A10VSO28DR/32R-PPA121V00A10VG45EP20/10L-NTC10F025CSLA10VSO100DFR/31RPSB12K24A10VS045DR/31R-PPA12N00A10VSO100DR/31R-VPA12N00A10VS0100DFR1/31R-PPA12N00A10V071DFRI/34 PSC6402-S0225A10VSO140DR/31R-PPB12NOOA10VS045DR/52R-PC12N00A10VS180FR1/31R-PPA12N00A10V045DFR1/31R-PSC62K02A10VO28DFR1/31L-PSC62N00A11VL0190LRDU2+A10V028DR/31-KKA10VO28DFR1/31L-PSC62N00

力士乐柱塞泵安装注意事项与维护

- 1、油泵支架座要牢固，鋼性好，並能充分吸收振動。
- 2、泵和電機軸同心度控制在0.100mm以內，盡可能采用柔性聯軸節，以避免泵軸承受彎矩及軸向載荷。

3、 油泵的吸入管道通徑應不小於泵入口通徑，吸油濾油器通流量應不低於油泵流量的兩倍。濾油越精細工作液體的清潔度越好，則油泵的壽命越長。【力士樂恒壓變量柱塞泵A10VSO100DFR1/31R-PPA12N00】

4、 油泵啟動前，應檢查進口及轉向，切勿搞錯方向。

5、 初次啟動應向泵裡注滿油，並用手轉動聯軸節，旋轉力量應感覺均勻，靈活。

6、 安全閥調節壓力不應過高，一般為泵額定壓力的1.25倍。

7、 保持油溫在10-60 範圍內，尤其避免高溫連續運轉，否則油泵奉命將大大縮短。必要時設置加熱器和冷卻裝置。

8、 保持正常油面高。應在油箱中設置油面計，以便經常觀察和補油。