

# 襄樊西门子1500PLC代理商

产品名称	襄樊西门子1500PLC代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

襄樊西门子1500PLC代理商 SM 421；DI 16 x UC 24/60 V 的参数 下表概况说明了可为 SM 421；DI 16 x UC 24/60 V 设置的参数及其缺省设置 如果未释放身上的静电而去

触摸模块的元件或电气连接，则将产生这些电压 未经认可的针对 S7-400

的扩展安装可能导致违反安全和电磁兼容性的要求和规定

只有在调用“取消强制”功能后才会取消写保护，之后便可以使用用户程序设置的值再次 改写变量

补偿盒 将热电偶连接到模拟量输入模块来测温时，可使用补偿盒 2. 卸下电源模块 防护等级 防护等级

I（符合 IEC 61140），即电源模块需要保护导体连接！防止外部物质和水进入 IP20（符合 IEC 60529），即防止与标准探针接触 表格 1-1 工业应用 应用领域 噪声辐射要求 抗噪声要求 工业 EN

61000-6-4：2001 + A1:2011 EN 61000-6-2：2005 低电压指令 下表中的产品满足 EU 指令

2014/35/EU “低电压指令”的要求 允许使用插槽 1 到 4，其中从插槽 1

开始的电源模块在插入时不能留间隔 灭 亮 亮 灭 RUN 且 PROFIBUS DP 总线故障 灭 亮 闪烁 灭 RUN；但

DP 线路有故障(例如，DP 从 站未参与数据传送，或者 DP 从站中的 模块发生故障) 闪烁 闪烁 闪烁 闪烁

模块错误/系统错误 PROFIBUS DP 主站接口 IM 467/IM 467 FO 8.1 PROFIBUS DP 主站接口 IM 467/IM 467

FO S7-400 自动化系统模块数据 412 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 控制工作状态 IM 467/IM

467 FO 工作状态的有两种控制方法： 模式选择器 使用编程设备/PC 模式选择器

可以通过下述方式使用模式选择器切换工作模式： 从 STOP 到 RUN 在 RUN

下可以使用所有已组态的通讯服务和 S7 通讯服务

[襄樊西门子电机代理商](#)