

温州市智能负载箱出租--龙港市高压负载柜租赁 发电机组测试

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 温州市智能负载箱出租--龙港市高压负载柜租赁 发电机组测试 |
| 公司名称 | 超越机械设备租赁有限公司 |
| 价格 | 770.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家 |
| 公司地址 | 全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到 |
| 联系电话 | 15862731817 15862731817 |

产品详情

温州市智能负载箱出租--龙港市高压负载柜租赁 发电机组测试电流负载箱、电压负荷箱负载箱使用方法，深圳市威源电阻科技有限公司是电流电压负载箱厂家，电流负载箱、电压负荷箱负载箱使用方法、电流负荷箱、电流电压负载箱原理、价格及使用方法，欢迎来电咨询!

一、电流负载箱使用方法

- 1、将电流负载箱面板上接线柱Z和5A或Z和1A端子串接到被试电流互感器的K2与校验仪的Tx之间。
- 2、将负荷调节到被试电流互感器的实际二次负荷;注:部分电流互感器的二次负荷是以容量来表示的，单位为VA;电流互感器负荷箱的负荷一般是以电阻值来表示的，单位为Q2。它们转换关系为:容量(VA)=电阻值(Q)X二次电流(A)X二次电流(A)
- 3、根据用户要求特殊定制不同要求的负荷箱。温州市智能负载箱出租--龙港市高压负载柜租赁 发电机组测试
- 4、电流负荷箱扣除外接导线电阻0.06Q，是指由于负荷箱实际使用时，被试互感器的负载除负荷箱以外还有连接导线的电阻。如果 $\cos\theta=1$ ，档位为0.4.Q时的实际负荷箱的电阻为0.34Q;
 $\cos\theta=0.8$ ，档位为0.4Q时的实际负荷箱的电阻 $f=0.4*0.8-0.06=0.262$ 。

UPS不间断电源15KVA规格参数

还原

UPS电源的输入输出方式有哪些?

在Mic

目前UPS电源就其输入输出形式而言，大致可分为3种形式:单相输入/单相输出形式、三相输入/单相输出形式、三相输

三相输出形式。温州市智能负载箱出租--龙港市高压负载柜租赁 发电机组测试

三种输入输出形式的选择主要由负载容量状况来决定，单入/单出UPS从1kVA~15kVA;三入/单出UPS从10kVA~20kVA三入/三出UPS从10kVA~500kVA。

1单相输入/单相输出形式

如果容量比较小，单入形式的UPS不间断电源挂在任何一相入户的市电上都不会对入户市电的三相配平衡问题造成麻烦，而负载容量较小，

UPS电源采用单相输出其输出线径(电流值)都不大，可以采用单相逆变器设计，因此小容量(

一般15KVA以下)的UPS电源多采

用单入/单出形式。