

廊坊永清出租假负载测试 租赁负载箱 ups不间断电源出租

产品名称	廊坊永清出租假负载测试 租赁负载箱 ups不间断电源出租
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

UPS机房应该是空调和防静电地板的房间，防雷效果要好，要防尘、防潮、防晒。

输入电压在设计范围以内，负载合理的范围是30%-60%。每年至少保养一次。

现实我们很难做到如此，那么就尽可能掌握一些维护常识。例如，防止机箱里面灰尘堆积，定期保养电源里面的蓄电池等。

(2)保持适宜的环境温度

一般佳的环境温度是在20-25 之间。据测试，温度一旦超过25 ，每升高10 ，电池的寿命就缩短一半。另外，环境温度升高，会导致电池内部化学活性增强，产生大量热能，反过来促使周围环境温度升高，进入恶性循环。

(3)定期充电放电

之前我们了解过UPS的工作原理是储能-逆变-提供交流电，我们可以把它想作一个蓄电池，电池处于长期浮充电或者放电状态都会减损寿命。因此，好每隔2-3个月完全放电一次，放电完毕后，再按规定充电8小时以上。

(4)利用通讯功能

通过智能化的通讯功能，可以大大方便UPS电源及其蓄电池的使用管理。大多数大、中型UPS都具备与微机通讯和程序控制的性能。通过安装相应软件，我们可以在微机上查询UPS相关信息、参数、设定定时、自动关机和报警等。

(5)及时更换废/坏电池

大中型UPS电源配备的蓄电池数量，从3只到80只不等，因此当个别电池出现损坏时，就会影响到UPS整体的直流供电。维护人员应当对每只电池进行排查，更换新的电池，禁止将不同安培数、不同品牌的电池组合使用。

延长UPS寿命

(1)交流稳压器的使用

使用UPS电源后，不必再加交流稳压器。若一定要加，应加在UPS电源的前级，即市电先经交流稳压器，再经UPS电源，然后到负载。

(2)避免过载使用UPS电源

在使用UPS电源的时候要计算负载的大小，避免负载过大或者过小，合理的负载应该控制在50%到80%之间。

(3)尽量不要超负载运行

一般情况下，在线式UPS电源的负载量应该控制在70%~80%，而后备式的UPS电源的负载量应该控制在60%~70%。注意，过度轻载也不好，虽然不如过载那么严重。

(4)不要使用柴油发电机

UPS电源不宜由柴油发电机供电，因其频率经常突变不稳，影响UPS电源的正常运行。

(5)使用UPS电源时的开机和关机顺序

正确的开机关机顺序应该是先打开UPS电源给它供电，然后再打开各个负载，这样可以避免启动时瞬间的电流冲击给UPS造成的损害;在关机时的顺序则正好相反。