

超高压电动千斤顶热卖中

产品名称	超高压电动千斤顶热卖中
公司名称	泰州市兴发通用机械配件厂
价格	1880.00/台
规格参数	
公司地址	泰州市白马镇朱穆村(周山河) (住所)
联系电话	86-052382849116 13401235326

产品详情

一、超高压电动分离式千斤顶基本参数：

型号	吨位	行程	本体高度	活塞外径	压力
DYG50	50T	160mm	335mm	70mm	63 MPa
DYG100	100T	160mm	345mm	100mm	63 MPa
DYG150	150T	160mm	345mm	125mm	63 MPa
DYG200	200T	200mm	385mm	150mm	63 MPa
DYG320	320T	200mm	410mm	180mm	63 MPa
DYG500	500T	200mm	440mm	200mm	63 Mpa
DYG600	600T	200mm	460mm	200mm	63 MPa

表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知。二、超高压电动分离式千斤顶用途: DYG 电动千斤顶 (DQF、FCD)：具有输出力大、重量轻、远距离操作的特点，配以本厂的超高压油泵站，可实现顶、推、拉、挤压等多种形式的作业，广泛应用于交通、铁路、桥梁、造船等各行各业，近年来又在基础沉降试验及静力压桩中得到了广泛的应用。

三、超高压电动分离式千斤顶使用方法:

- 1、如泵体的油量不足时，需先向泵中加入工作油（10#机油）才能工作。
- 2、估计起重量，切忌超载使用。
- 3、确定起重物的重心，选择千斤顶着力点，同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材，以免起重时产生倾倒之危险。
- 4、千斤顶将重物顶升后，应及时用坚韧的木材将重物支撑牢，禁止将千斤顶作为支撑物使用，以免负荷不均衡，产生倾倒之危险。
- 5、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。将放油螺钉旋松，油缸卸荷。
- 6、电动泵请参照电动使用说明书。

四、超高压电动分离式千斤顶注意事项: a)使用时如出现空打现象，可先放松泵体上的放油螺钉，将泵体垂直起来头向下空打几下，然后旋紧放油螺钉，即可继续使用。

b)在有载荷时，切忌将快速接头卸下，以免发生事故及损坏机件。

c)本机是用油为介质，必须做好油及本机具的保养工作，以免淤塞或漏油，影响使用效果。 d)新的或久置的油压千斤顶，因油缸内存有较多空气，开始使用时，活塞杆可能出现微小的突跳现象，可将油压千

斤顶空载往复运动2-3次，以排除腔内的空气。长期闲置的千斤顶，由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化，从而影响油压千斤顶的使用寿命，所以油压千斤顶在不用时，每月要将油压千斤顶空载往复运动2-3次。