

# 沧州青县出租负载箱 租赁ups不间断电源 假负载测试

产品名称	沧州青县出租负载箱 租赁ups不间断电源 假负载测试
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

## 产品详情

UPS不间断电源安装完成后，连接莱德系统UPS电源开始接线是非常重要的。需要特别注意哪些注意事项？

### 一、莱德系统UPS不间断电源如何连接市线？

- 1、10KW以上的UPS建议使用六根方形导线，10KW以下的UPS建议使用四根方形导线。铜芯线。
- 2、安装UPS电源重要的方法是连接电池。接电池的关键是把正极接到负极，然后把每个电芯串联起来，形成两条电源线，一个正极，一个负极接空气开关。
- 3、电池电源线可以做成插头连接到UPS主机，也可以做成UPS主机上的其他插座。
- 4、UPS主机输入有两种格式：一种是知道市电连接，一种是电池连接，市电连接是220V或者380V电源连接，火线接L，零线接n。
- 5、电池接入主机有正极和负极接入，电池正极接入主机有正极接入，电池负极接入主机有负极接入。切记不要反向连接。
- 6、输出端是可以装入设备的电源，也就是我们终想要的电源；主控制器会自动稳定电压，防止仪器因电压冲击而损坏。

### 二、莱德系统UPS不间断电源连接市线的注意事项

- 1、确认UPS应接收多少DC电压；
- 2、将电池串联或并联，以获得所需的电压；

- 3、认识正负极并连接;
- 4、每组蓄电池中的每个电池串联;
- 5、每组电池与其他组电池并联(即组与组);
- 6、禁止将不同组的电池“连接”在一起;

莱德系统UPS是以储能装置和逆变器为重要组成部分的恒压恒电源。UPS电源线的选择非常重要。如果选择不正确，线路会跳闸，或者线路会发热而引起火灾。不同功率的UPS电源输入接线也不同。