

沧州东光出租负载箱 租赁ups不间断电源 倒送电

产品名称	沧州东光出租负载箱 租赁ups不间断电源 倒送电
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

不间断电源什么意思？UPS怎么安装使用？UPS即不间断电源。是一种用来提供电能的设备，它能够在工作中完成特殊的直流电和市电的相互转换，为计算机或计算机网络服务器提供相关不间断的稳定电能的电源。在进行安装之前，用户应为电源提供的输入市电，波动值应该要小于电源标称的市电波动值。

不间断电源什么意思？

不间断电源也叫应急电源，因意外原因突然停电时，不间断电源的继电器立即跳转，改为由蓄电池通过逆变供电，使你的用电器继续工作。在供电正常的情况下就会给不间断电源的蓄电池充电。UPS不间断电源是每个数据中心用来确保服务器和所有敏感计算设备不受电力线干扰和电能质量问题影响的设备之一。

UPS电源就是不断电系统，就是你的重要的用电设备有两套电源的一套是正常我们用的市电，另一套是有蓄电池组成的，平时蓄电池系统是满电的，当市电突然停电时，控制系统会在极短时间内切换到蓄电池直流电通过逆变为交流电供用电系统使用，就保证了用电设备不断电。

大部分UPS电源都具有较强的软件功能，可以方便地上网，进行UPS的远程控制和智能化管理。

UPS怎么安装使用？

1、UPS电线选型

电线的选型是非常重要的，如果选型不正确，就会导致线路跳闸，并且影响电池使用，10KW的UPS建议使用6平方电线、低于10KW以下的好使用4平方，电线需要铜芯；

2、 电池连接

安装UPS电源主要的就是连接电池，连接电池的要点就是正极接上负极，把每一个电池都串联起来；

3、 连接到UPS主机

引出的电池电源线可以制作成插头接入UPS主机，UPS主机上面可以制作其他的插口，比如说智能插座、智能插头；

4、 将UPS电源的机身带的三孔插头插到市电电源的插排上，打开UPS电源开关，让UPS电源正常工作后，再将电脑主机和显示器等的电源线插头插到UPS电源机身后面的插孔内，逐一开机即可。

UPS不间断电源安装步骤如下

1.打开“ 控制面板 ” --- “ 电源 ”。

2.找到“ UPS ” 点击“ 选择 ”。

3.在“ UPS选择 ” 对话框的“ 选择制造商 ” 点击计算机所连UPS的制造商。

4.找到“ 选择型号 ” 然后点击计算机所连UPS的型号。

5.“ 端口 ” ---点击连接UPS的串行端口--- “ 完成 ”。

6.进行完以上的设置之后，当我们需要打开“ 电源选项 ” 时可以点击“ 开始 ” --- “ 控制面板 ” --- “ 性能和维护 ” --- “ 电源选项 ”。

7.在“ 控制面板 ” 中我们使用“ 电源选项 ” 可以调整计算机硬件配置所能支持的任何电源管理选项。“ 电源选项 ” 可以自动检测计算机上的可用信息并且只显示我们可以控制的选项。

以上就是不间断电源的安装使用方法，通常情况下，在购买UPS电源时，锂电池厂家都会提供完整、详细的安装要求和相关注意事项，在进行安装时，只有符合相关安装要求，才能确保电源供电系统正常运行。