

水箱自洁消毒的使用和安装介绍 内置外置水箱自洁消毒器不锈钢碳钢

产品名称	水箱自洁消毒的使用和安装介绍 内置外置水箱自洁消毒器不锈钢碳钢
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

产品详情

1.水箱自洁消毒器必须置于需经处理的水能充分流经的位置中。2.将循环水缸放于水箱或水池底部中间，并连接吸水管3.将电控柜安装在干燥通风处，有防水，防雨措施4.链接循环水泵或者控制柜之间的电缆和输气管5.接通220V电源，设备开始工作6.尽可能将水箱自洁消毒器安装在需要重点保护的系统区域附近。7.水箱自洁消毒器一般应逆向安装，并安装在过滤器之后。8.水箱自洁消毒器安装位置应离马达2m。9.水箱自洁消毒器安装位置应离高压器5m。10.安装位置应离高压器为5m.11.避免将水箱自洁消毒器安装在立管底部或水流死角处。12.水箱自洁消毒器表面的裹富层为特氟隆，放进管道时一定要特别小心，任何损伤都将导致水箱水质处理器报废。13.在安装前，水箱自洁消毒器表面必须保持清洁且表面不得有任何划伤，管道系统中不得有任何阻塞物。水箱水质处理器必须安装在内径大于3英寸的管道中。