

DYTFB1750防爆分体式电液动推杆 双缸配2米油管

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | DYTFB1750防爆分体式电液动推杆 双缸配2米油管 |
| 公司名称 | 大丰市益通机械设备有限公司 |
| 价格 | 1650.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏盐城大丰市工业园区 |
| 联系电话 | 86-051583839906 18014693368 |

产品详情

水泥厂液压推杆 闸门配套推杆 陕西电液推杆生产 DYTZ液压推杆

大丰市益通机械设备有限公司主要经营各种型号的电液推杆，DYTP、DYTZ、DYT、XDG、DT系列电动推杆、DTZ系列平行式电动推杆；以及手动插板阀、电液动单层插板阀、电液动双层插板阀、星形卸灰阀、YJD系列星形卸料器、平板闸阀、平板闸门、电液动扇形闸门、电液动腭式闸门。下面介绍dytp系列电液推

电液推杆的维护

1. 为保证高压油管的使用寿命，要用胶皮把油管固定好。
2. 使用液压油要定期过滤或者更换，一年一次或根据实际工作自定周期。
3. 长期闲置不用，仔投入使用前要对电机进行绝缘检查。
4. 简易故障排除
 - a. 刚安装时不能动作，查电机未运行或油量不足。
 - b. 使用一段时间后不能动作，拆下液控落塞，清洗液控阀阀芯，更换液压油。

使用长时间后，推杆空载能够推拉，带负载不能摊位。更换油缸内活塞上孔用密封件。密封面渗漏，更换密封件，如油塞杆伸出处滴油，更换轴用密封件。

安装使用时注意事项

1. 电液推杆安装要有足够的空间，环境温度10-60度之间（高温环境要特别订货）。
2. 用户可根据控制需要配置行程开关。
3. 电动液压推杆安装前先平放在地上，注入液压油（牌号HM.精度等级46-68）油位在观察口下缘，分体推杆油面应在离箱50mm以内。
4. DYTZ、DYTP、DYTF在使用前应旋松排气孔的排气螺丝2圈。
5. 安装时要试开机。
 - a. 整体推杆，接上电源即可运行
 - b. 分体推杆，接上电源让油缸在无负载情况下，往复动作数次使油缸和油管中的空气排出，在带上负载