

200吨大排量污水电泵 大功率 节能效果 防缠绕 无堵塞 城市污水处理

产品名称	200吨大排量污水电泵 大功率 节能效果 防缠绕 无堵塞 城市污水处理
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	14106.00/台
规格参数	材质:铸铁、不锈钢 特征:大流量、低扬程 用途:化工、石油、制药
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

200吨大排量污水电泵具有节能效果显著、防缠绕、大排量、高压、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有好的效果。

200吨大排量污水电泵泵注意事项：

- 1、泵的进出水管应有支撑，泵体不得作为支撑；
- 2、在出水管道上安装闸阀；

一般拦污栅应安装在泵的吸入管道的入口处，以防止吸入泵叶片因较大的石块和其他物质而损坏。

200吨大排量污水电泵启停运行：

1、开始

- (1) 检查轴承箱内油位是否正常。
- (2) 检查电机的旋转方向是否与泵的旋转方向一致。
- (3) 关闭出口闸阀和压力表塞门，同时通过泵体上螺孔向泵吸入管内注水。
- (4) 启动电机，打开压力表旋塞。

(5) 当泵达到正常转速，压力表显示相应压力时，打开真空表塞门，逐渐打开排水管道中的闸阀，直到需要为止。

2、停止

(1) 缓慢关闭出口管的闸阀，然后切断电源。

(2) 在结冰季节，停机后，打开泵体下部的四角螺旋塞，排空水，以免冻裂。

(3) 长期不用时，应将零件拆下清洗干净，滑动面涂防锈油，并妥善保管。

3、操作

(1) 泵在运行过程中，必须注意观察仪表和轴承的发热情况、填料的泄漏情况、泵的振动和噪音等，发现异常及时处理。

(2) 轴承高温度不超过75 。

(3) 轴承油应保持在正常油位，不得过高或过低，过低应及时加油。

(4) 当密封圈与叶轮间隙大于下列规定值时，应更换新的密封圈。

当吸嘴直径小于100mm时，直径方向总间隙大于1.5mm。

当吸嘴直径大于100mm时，总直径方向大于2mm。

200吨大排量污水电泵安装：

1、从底座上清除油和污垢，并将底座放置在地基上。

2、用水准仪检查基准面，用马口铁调平。

3、用水泥将底座和底脚的螺栓孔浇水。

4、水泥干透后，检查底座和地脚螺栓是否松动，正确拧紧螺母，并重新检查水平度。

5、清洗底座支撑面和泵、电机脚面，然后将泵、电机安装在底座上。

6、检查水平与电机中心的一致性，不一致可以用薄铁皮调整，使其同心（薄铁皮不得超过3张），联轴器之间应有2-3mm的间隙。

测量联结器的上、下、左、右两侧的间隙不得超过0.1mm，两个联结器的端面之间的大和小间隙在联结器的圆周上不得超过0.3mm。

200吨大排量污水电泵的拆装：

首先检查是否有影响其他零件装配的缺陷，然后在装配前进行清洁。

- 1、准备好纸垫、线塞和管塞，分别安装在相应的零件上。
- 2、泵盖、轴承体、轴承箱、轴承盖分别装密封圈、轴封箱、油标、油孔盖、毛毡。
- 3、首先将轴承连同轴承箱装入轴的两端，然后安装轴承盖。
- 4、依次安装轴承体、轴承（4PW不带）油封和垫圈、叶轮、垫片和叶轮螺母并拧紧，然后安装泵体和泵盖。

拆卸与装配相反。

200吨大排量污水电泵产品结构