

# 安康市紫阳县静音柴油发电机组出租租赁

产品名称	安康市紫阳县静音柴油发电机组出租租赁
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

## 产品详情

### 柴油发电机

是指将其他形式的能源转换成电能的机械设备，它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动，将水流，气流，燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机，再由发电机转换为电能。下面，将为大家简单介绍柴油发电机起动和运行操作流程。

- 1、对于停机超过24h的机组，须先打开试动阀，并起动机油泵。对于停机超过7天的机组，应测量励磁机及操作电路的绝缘电阻，必须符合要求；
- 2、起动燃油泵，放出管路中的空气，观察电压是否在规定的范围内。若正常，方可进行正式起动；
- 3、察看起动电源的电压是否符合要求。若电压正常，按下起动按钮等柴油发动机正常运行后即松开；
- 4、当柴油发动机运转后，观察机油压力表的指示值，当升到规定值以上时，停止机油泵，并关闭扫气泵排污阀，穿好前离合器螺钉；

- 5、当柴油发电机启动后，即认为柴油发电机及全部电气设备均已带电，人体不得接触带电部位；
- 6、柴油发电机启动后，应逐渐提高柴油发动机的转速，并进行送电前的检查；
- 7、逐渐调整柴油发动机的转速，但在调整时应注意观察柴油发电机运转是否正常。正常时，集电环及换向器上的电刷应无跳动、无冒火花现象、无异常响声；
- 8、调整柴油发电机输出的电压和频率，其电压值应稳定并达到 $380\text{V}\pm 10\text{V}$ ，频率应达到 $50\text{Hz}\pm 0.5\text{Hz}$ 。

来源：[创新互联](#)