

安康市紫阳县静音柴油发电机出租租赁

产品名称	安康市紫阳县静音柴油发电机出租租赁
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

产品详情

柴油发电机

组的技术操作关乎设备的使用寿命，稳定运行。

不同的柴油发电机组

设备，需要注意的技术操作规程也不一样。对于柴油发电机组操作新手来说，厂家的经验建议，能帮助你们更快上手，不至于措手不及。 ，就来为大家解析一下：

- 1、启动前，应先检查各部状况，运转时禁止在线路上工作和用手接触高压线或进行清扫工作。
- 2、使用长期停用的柴油发电机组，应检查线圈的绝缘程度，绝缘电阻不得低于规定标准，否则必须烘干后方可使用。
- 3、柴油发电机组不允许超负荷使用。
- 4、配电盘应保持清洁，仪表要定期进行校验。
- 5、固定式柴油发电机组应安装在室内，底部必须牢固，移动式柴油发电机组在运转前应把下脚垫实平稳

, 并搭设防雨棚。

- 6、柴油发电机组附近设置砂箱或干式灭火器等防火设备，发生火警柴油发电机组应先停止运转后再灭。
- 7、柴油发电机组到配电盘或通到一切用电设备处的导线，必须绝缘良好，接头应牢固，用支柱将导线架于空中，不要拖在地上。
- 8、检修后的柴油发电机组，在开始运转前，必须检查转子和定子之间有无工具或其它物件遗留在内。
- 9、运转中操作人员不得离开柴油发电机组，应注意发电机各部位的声响，留心观察仪表，发现异常时，立即停机检查，修复后方可继续工作。
- 10、运转时如要检查整流子和滑环时，应穿戴绝缘手套、胶鞋、在靠近激磁机和转子，滑环的地板上加铺胶皮垫，方可进行。
- 11、运转时柴油发电机组的温度不得超过原厂家规定的值数，如温度过高，应停机检查，排除故障后方可继续工作。
- 12、柴油发电机组所用的内燃机应按内燃机的安全技术操作规程执行。

来源：[创新互联](#)