

安康市平利县发电机组出租 静音环保

产品名称	安康市平利县发电机组出租 静音环保
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

产品详情

对于沃尔沃柴油发电机

满负荷运行的优点有哪些这个问题，要知道沃尔沃柴油发电机发射前的准备工作。每次开机前都要检查沃尔沃柴油发电机水箱中的冷却水或防冻液是否符合要求，如不符合要求，应及时补充。拔出油标尺，检查润滑油是否缺失。如有缺项，应加在常规的“静满”刻度线上，然后仔细检查相关部位是否有缺陷或隐患。如有故障，应在开机前及时排除。

禁止带负荷启动沃尔沃柴油发电机。在启动沃尔沃柴油发电机之前，应关闭沃尔沃柴油发电机的输出空气开关。沃尔沃柴油发电机启动后，需要怠速3-5分钟（约700转/分）。冬季气温较低，应适当延长空转时间几分钟。沃尔沃柴油发电机启动后，应检查油压是否正常，有无漏油、漏水等异常现象。

（正常情况下，油压必须在0.2MPA以上）。如有异常，应立即停机检修。如无异常现象，将沃尔沃柴油发电机转速提高至额定转速1500转/分。此时，沃尔沃柴油发电机的频率为50赫兹，电压为400伏，即可关闭输出空气开关投入使用。沃尔沃柴油发电机长期不允许空载运行。（长期空载运行会使从柴油机喷油器喷射的柴油不能完全燃烧，造成积碳，形成气门和活塞环漏气。）

注意检查沃尔沃柴油发电机运行状态。在沃尔沃柴油发电机的工作中，要有专人值班，经常注意一系列可能存在的缺点，特别是油压、水温、油温、电压、频率等重要因素的变化。此外，还需要注意是否有足够的柴油供应。如果燃油在工作中停止，目标带负载停车可能会损坏励磁控制系统和沃尔沃柴油发电机的相关部件。不要带负荷停机。每次停机前，必须缓慢降负荷，然后关闭沃尔沃柴油发电机的输出空气开关，柴油机减速至怠速后工作3-5分钟左右。

来源：[创新互联](#)