

# 五常发电车出租，（发电机租赁）五常UPS电源租赁

产品名称	五常发电车出租，（发电机租赁）五常UPS电源租赁
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	12.00/个
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

## 产品详情

五常发电车出租，（发电机租赁）五常UPS电源租赁 发电机组厂家提醒您长期停放的维护、保养

(1)长期停放时发电机应处于正常状态，否则应予以修复。

( )停放前应清洁发电机内外部，清除污物及粉尘等。检查所有紧固件，若有松动应予以锁紧，并装好所有盖板，以防鼠虫侵入。

(3)不允许露天存放，应存放在干燥且通风良好的室内，室温应不低于0°C，且没有水蒸汽及各类有害气体。

(4)每个月例行开机一次，检查发电机的性能是否完好。

UPS有4种运行模式，将UPS系统结构简化后示意图如下:五常发电车出租，（发电机租赁）五常UPS电源租赁

(1) 正常操作模式:在正常交流电源供应下，整流器将交流电转换为直流电，将市电中的“电源污染”消除，并同时给蓄电池充电。再供给逆变器将直流电转换为交流电

提

供更稳定的电源给负载。

(2)停电模式:

当交流电源发生异常或整流器、电抗器故障时，蓄电池组提供直流电给逆变器，使交流输出不会有中断，进而达到保护负载的作用。图片

(3) 五常发电车出租，（发电机租赁）五常UPS电源租赁) 备用电源模式:

当逆变器发生异常状况如逆变器保险丝熔断、短路等故障时，逆变器会自动切断以防止损坏，若此时旁路交流电源正常时，静态开关会将电源供应转为由旁路备用电源输出给负载使用。

(4) 维护旁路模式:

当UPS要进行维修或更换电池而且负载供电又不能中断时，可以先切断逆变器开关然后激活维修旁路开关，再将整流器和旁路开关切断。交流电源经由维护旁路开关继续供应交流电给负载，此时，维护人员可以安全地对UPS进行维护。

电力系统UPS的一些要求