

安康市旬阳县发电机出租 静音环保

产品名称	安康市旬阳县发电机出租 静音环保
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

产品详情

康明斯柴油发电机组预热到启动的流程是非常简单的，由于康明斯柴油发电机组经常在低温环境下启动，机组在使用前由于环境温度过低，机组体内的机油、冷却液会出现流动缓慢的情况发生，在正常情况下机组在低温环境下，启动机组前先进行预热，启动机组内部的电加热插件，机组开始预热。

如果装有预热器的机组，在启动前人员可以根据环境温度决定是否进行预热，带预热按钮的控制屏可以直接控制发动机启动加热进行工作，以达到预热目的。

将康明斯柴油发电机组控制屏幕钥匙开关从OFF打向ON位置，然后观察面板上方仪表背景灯是否亮起，表示控制屏已上电，同时应当将燃油供给打开，带电子调速控制器或电喷型机组的控制器也处于工作状态。

丰岳所使用的机组控制屏具有怠速/全速转换控制开关，用户可根据自己的实际使用情况，经过详细查看康明斯柴油发电机组操作使用手册之后，再行操作使用，选择怠速或者转成告诉。通常情况下去怠速运行时间不宜超过5分钟，机组切勿长时间在怠速状态下运行按下启动按钮，持续时间大不超过30秒，发动机在启动马达的带动下开始启动，一旦启动成功后，即可释放电动按钮，机组进入运行状态。

为延长启动电瓶及启动马达的使用寿命，一次启动康明斯柴油发电机组的时间控制在5-10秒为宜。若一

次启动不成功，可停顿相应的时间再进行第二次启动程序。

来源：本内容转自 [创新互联](#)