

# 沈阳浑南区ups电源出租 租赁负载柜 假负载测试

产品名称	沈阳浑南区ups电源出租 租赁负载柜 假负载测试
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

## 产品详情

当市电电网停止供电或市电电压低于80%的额定值时柴油发电机组将自动启动，启动成功后，给负载供电，一次性启动成功的整个过程控制在15秒内，具有远端接口，可设置启动延时，实现柴油发电机组自动启动和停机。自动退出功能

柴油发电机组在自动状态进行自发电输出期间，市电恢复并经30秒确认后，机组开始执行自动退出程序，机组将首先切断负载，恢复市电供电，然后冷机运行2分钟后自动停机。若冷机运行期间，市电停止供电，则机组自动调高速，恢复对负载供电。预告警/故障保护功能 电池电压低，充电失败，过流，油压低，水温高等具有预告警示功能，即数值在告警不停机，此时告警灯闪烁；当数值超过停机值时，油机产生故障并且停机。转速低、超速、频率超限、电压超限、急停、启动失败有故障保护功能，如果某路模拟量输入值大于上限或小于下限，开始对应的过高/过低延时，延时结束后，数值仍未恢复正常，油机立即故障停机，告警灯长亮。自动充电功能

柴油发电机组在市电或自发电期间，可对启动控制电瓶进行自动充电。充电系统采用开关电源，它可对电瓶实现两阶段方式充电。在充电阶段，电瓶容量较低时，采用恒流量6ADC充电，当电瓶电压到26.5V DC转入恒压充电，并一直保持浮充电。当电瓶充足电时，充电电流自动为零。手动功能 机组控制系统的面板上有自动和手动，当系统工作在手动状态时，可实现对机组的启动，高低速转换、供电、停机、报警信号灯光试验报警解除自发电分闸和合闸，市电合闸等操作。紧急停车旋钮在自动与手动状态下均生效。非紧急情况，切勿用此按钮。其他功能概述 使用动画图标式告警、故障显示、高亮度、多色液晶显示器显示参数；自动记录柴油发电机组运行时间；结构紧凑合理、性能稳定可靠。